

Support télescopique partiel coté gauche four Brandt Sauter

Référence: AS0084729



DESCRIPTION

Support Télescopique Partiel Côté Gauche Four Brandt Sauter AS0084729

DESCRIPTION TECHNIQUE

Le support télescopique partiel côté gauche ASAS0084729 est une pièce détachée d'origine constructeur conçue pour assurer le guidage et le coulissement des accessoires de cuisson à l'intérieur de certains fours Brandt et Sauter. Installé sur la paroi gauche de la cavité, ce rail télescopique facilite l'extraction partielle des grilles, plaques et lèche-frites tout en garantissant leur stabilité.

Grâce à son système de glissières métalliques haute résistance, ce support permet de manipuler les plats chauds plus facilement sans devoir retirer complètement les accessoires du four. Il contribue à améliorer le confort d'utilisation, la sécurité et la précision des manipulations pendant les opérations de cuisson.

Le remplacement du support ASAS0084729 est recommandé lorsque le mécanisme présente des signes d'usure, un coulissement difficile, un blocage des rails ou une déformation due aux contraintes thermiques et mécaniques.

FONCTION DU SUPPORT TÉLESCOPIQUE

Le rail télescopique gauche remplit plusieurs fonctions essentielles :

- Guidage des grilles et accessoires de cuisson.
- Extraction partielle des plats en toute sécurité.

- Maintien de la stabilité lors des manipulations.
- Réduction des risques de brûlure et de renversement.
- Amélioration du confort d'utilisation quotidien du four.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Référence constructeur : ASAS0084729
- Désignation : Support télescopique partiel
- Position : Côté gauche
- Type de pièce : Rail coulissant pour four
- Fonction : Guidage et extraction des accessoires de cuisson
- Matériau : Acier traité haute résistance thermique
- Pièce d'origine constructeur
- Montage : Remplacement direct de la pièce d'origine

SYMPTÔMES D'UN SUPPORT DÉFECTUEUX

Le remplacement du support télescopique ASAS0084729 est conseillé lorsque :

- Le rail devient difficile à faire coulisser.
- Le mécanisme présente un point dur ou un blocage.
- Les glissières sont déformées ou usées.
- Les grilles ne restent plus parfaitement guidées.
- Un bruit anormal apparaît lors de l'extraction des accessoires.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BRANDT
EAN13	3251431488494
Hauteur (cm):	1.5
Largeur (cm) :	3
Profondeur (cm):	38.5
Poids (kg) :	0.215