

Platine de commande clavier hotte Brandt / Sauter

Référence: 74X6815



DESCRIPTION

Platine de commande clavier pour hotte Brandt et Sauter

4 touches mécaniques 1 voyant lumineux

Références connues : 73X0016 74X6815 79X7286

Se monte sur les appareils suivants (Liste non exhaustive)

AC500BF11
AC500BF12
AC500WF11
AC500WF12
AC500XF11
AC500XF12
DF632WN1
DF632XN1
SHC13TF11
SHC13WF11
SHC23WF11
SHC23WF12

SHC23XF11
 SHC23XF12
 SHC521BF11
 SHC521BF12
 SHC521WF11
 SHC521WF12
 SHC521XF11
 SHC521XF12
 SHC523BF11
 SHC523BF12
 SHC523WF11
 SHC523WF12
 SHC523XF11
 SHC523XF12

AC236BF11
 AC236BF12
 AC236BF13
 AC236WF11
 AC236WF12
 AC236WF13
 AC236XF11
 AC236XF12
 AC236XF13
 AC256BF11
 AC256WF11
 AC256XF11
 HVR610B
 HVR610N
 HVR620B-1
 HVR620B2
 HVR620N-1
 HVR620N2
 SHC23BF11
 SHC23BF12
 SHC34BF11
 SHC34WF11

Voir listing dans onglet "compatibilité"

Attention suivant l'année de fabrication, il peut exister plusieurs modèles.
 Dans le doute nous contacter

FICHE TECHNIQUE

Marque	GROUPE BRANDT
EAN13	3663216028526