Bloc laveur lave linge top Electrolux

Référence: 4055414561



DESCRIPTION

Une pièce constructeur Electrolux qui regroupe cuve, tambour et roulements, pour remettre un lave-linge top en état de marche sans changer de machine.

Référence d'origine	4055414561
Marque	Electrolux (pièce d'origine)
Désignation fabricant	Groupe soudé ensemble C4, 1200 tr/min, A1.0, SOD
Type de pièce	Bloc laveur : cuve, tambour et roulements
Type d'appareil	Lave-linge top, à chargement par le dessus
Compatibilité	328 entrées de codes usine (EWT, EW6T, EW5T, EWQ, ZWY et autres)
État	Neuf

Comment vérifier que le bloc laveur 4055414561 convient à votre lave-linge top

Le bloc laveur 4055414561 est une pièce d'origine Electrolux. Le fabricant la nomme groupe soudé ensemble C4, 1200 tr/min, A1.0, SOD, et certains revendeurs parlent de cuve complète : ces appellations renvoient à la même référence.

Cette pièce est réservée aux lave-linge à chargement par le dessus. Parmi les modèles concernés figurent les ZWQ71036SE, ZWY61024SI, ZWY71054SI, EWT1262ES, EWT1264EK, EW6T3369ID, EW6T3263EB, EW5T7622ID, EWQ6412D, EWQ5102D et EW6T5621SU. Cette sélection n'est pas exhaustive : la compatibilité couvre 328 entrées de codes usine.

Relevez la référence de votre machine sur sa plaque signalétique, située selon les cas à l'arrière de l'appareil ou derrière la trappe de

la pompe de vidange. Le code usine commence par 91, suivi de la référence commerciale. Comparez-le aux modèles compatibles avant de commander.

Remplacer la cuve, le tambour et les roulements d'un lave-linge top

Les roulements permettent au tambour, logé dans la cuve, de tourner à chaque lavage et essorage. Avec les années, ils s'usent. Un bruit anormal à l'essorage, un tambour qui ne tourne plus rond ou une fuite persistante venant de la cuve justifient de contrôler cet ensemble.

Le bloc laveur réunit les trois éléments : vous remplacez l'ensemble d'un bloc, sans chercher chaque composant. **Réparer avec une pièce d'origine Electrolux** permet de garder un lave-linge dont le reste fonctionne, plutôt que de racheter une machine entière, et limite les déchets.

Entretien et durabilité

Après le remplacement, lancez un cycle à vide pour contrôler le fonctionnement. Répartissez le linge de façon homogène et évitez de surcharger le tambour : un déséquilibre à l'essorage sollicite fortement les roulements. Respectez la dose de lessive indiquée par le fabricant.

FICHE TECHNIQUE

Marque	ELECTROLUX
EAN13	7321424094394