Inducteur 160mm 1400W Novy EGO 75.08010.102 (1710046)

Référence: 1710046









DESCRIPTION

Un inducteur complet de 160 mm et 1400 W pour remettre en service le foyer d'une table de cuisson Novy sans changer toute la table.

Référence constructeur	EGO 75.08010.102
Référence d'origine Novy	1710046
Type de pièce	Inducteur complet pour table de cuisson à induction
Diamètre	160 mm
Puissance	1400 W
Marque de l'appareil	Novy
Se monte sur les tables de cuisson	Novy 1713, 1723, 1733, 1756

Commander le bon inducteur Novy EGO 75.08010.102

Cet inducteur complet porte la référence constructeur EGO 75.08010.102. Il mesure 160 mm de diamètre pour une puissance de 1400 W et il est destiné aux tables de cuisson à induction Novy. Chez Novy, la même pièce est désignée par la référence d'origine 1710046 : vous pouvez donc la chercher sous l'une ou l'autre de ces deux références.

Il se monte sur les plaques de cuisson Novy 1713, 1723, 1733 et 1756. **Vérifiez la référence de votre table de cuisson avant de commander** : un inducteur de diamètre ou de puissance différente ne conviendrait pas à votre appareil.

Cette référence figure sur la plaque signalétique de la table, généralement placée sous l'appareil. La méthode la plus sûre consiste à la photographier et à nous l'envoyer. Vous pouvez aussi utiliser l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette fiche. Si votre modèle n'y apparaît pas, contactez-nous avec cette photo avant de passer commande.

Remplacer un foyer à induction qui ne chauffe plus

L'inducteur est la bobine située sous la vitrocéramique, qui chauffe directement le fond de la casserole. Avec le temps, un foyer peut cesser de chauffer, chauffer de façon irrégulière ou ne plus réagir à la présence du récipient, alors que le reste de la table fonctionne normalement. Dans ce cas, c'est ce foyer qu'il faut remplacer.

Changer cet inducteur seul permet de conserver la table et sa vitrocéramique. **Réparer le foyer défaillant** évite de remplacer une table encastrée dans le plan de travail, ce qui prolonge la vie de l'appareil et limite les déchets. Coupez toujours l'alimentation électrique avant d'intervenir, et confiez l'opération à un professionnel si vous n'êtes pas à l'aise avec le démontage.

Les photos de la fiche montrent la connectique du foyer : comparez-la avec celle de votre inducteur actuel avant de commander, pour être certain de retrouver le même raccordement.

Entretien et durabilité

Nettoyez la table à froid avec une éponge douce et un produit adapté aux plaques vitrocéramiques, et évitez les produits abrasifs qui rayent la surface. Ne chauffez pas un récipient vide et utilisez des casseroles à fond propre et plat : le foyer chauffe mieux et subit moins de contraintes. Un inducteur bien utilisé garde son efficacité pendant de longues années.

FICHE TECHNIQUE

Marque	NOVY
EAN13	3663216053368