

Manette de programmation chromé four Brandt

Référence: AS0072222



DESCRIPTION

Manette de Commande Four AS0072222

DESCRIPTION TECHNIQUE

La manette de commande AS0072222 est une pièce détachée d'origine constructeur destinée au pilotage des fonctions de cuisson sur certains fours domestiques. Elle assure l'interface mécanique entre l'utilisateur et le commutateur de sélection, permettant le choix précis des programmes de cuisson, modes de chauffe et paramètres de fonctionnement de l'appareil.

Conçue selon les spécifications du fabricant, cette manette garantit un ajustement parfait sur l'axe du sélecteur d'origine. Sa fabrication assure une transmission fiable du mouvement de rotation vers le commutateur interne, contribuant à la précision des réglages et à la sécurité d'utilisation du four.

Le remplacement de la référence AS0072222 est recommandé en cas de :

- Manette fissurée ou cassée.

- Rotation dans le vide.
- Usure du logement d'axe.
- Difficulté de sélection des programmes.
- Dégradation esthétique due à la chaleur ou à l'utilisation intensive.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Référence constructeur : AS0072222
- Désignation : Manette / bouton de commande
- Fonction : Sélection des programmes et fonctions de cuisson
- Type de montage : Emboîtement direct sur axe de commutateur
- Matière : Thermoplastique haute résistance thermique
- Couleur : Selon version constructeur
- Pièce : Origine constructeur
- Application : Four encastrable et cuisinière équipée d'un sélecteur compatible

AVANTAGES DU REMPLACEMENT

Le remplacement de la manette AS0072222 permet de retrouver :

- Une sélection précise des fonctions du four.
- Une ergonomie d'utilisation conforme aux spécifications d'origine.
- Une transmission mécanique optimale vers le sélecteur.
- Le maintien des performances et de la sécurité d'utilisation de l'appareil.
- L'esthétique d'origine du bandeau de commande.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BRANDT
EAN13	3251431358971
Hauteur (cm):	2
Poids (kg) :	0.022