Carte d'affichage four Brandt

Référence: AS0072921



DESCRIPTION

DESCRIPTION TECHNIQUE

La carte afficheur **AS0072921** est un module électronique de commande conçu pour assurer l'interface homme-machine des fours Brandt compatibles. Cette carte gère l'affichage des paramètres de fonctionnement, le traitement des commandes utilisateur ainsi que la communication avec les différents organes électroniques de l'appareil.

Équipée de composants électroniques spécifiques, cette carte permet la gestion des cycles de cuisson, l'affichage des températures, des programmes, de l'horloge, des minuteries et des informations de diagnostic transmises par la carte de puissance.

Le remplacement de la carte afficheur AS0072921 est recommandé en cas de défaut d'affichage, écran inopérant, segments manquants, commandes tactiles non fonctionnelles, erreurs de communication électronique ou dysfonctionnements liés à l'interface de contrôle du four.

FONCTIONS ASSURÉES PAR LA CARTE

- Gestion de l'afficheur numérique.
- Traitement des commandes utilisateur.
- Gestion des programmes de cuisson.
- Affichage de la température et des consignes.
- Gestion de l'horloge électronique.
- Pilotage des minuteries et temporisations.
- Communication avec la carte de puissance.
- Affichage des codes défauts et diagnostics.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Référence constructeur : **AS0072921**
- Type de pièce : Carte électronique afficheur
- Technologie : Circuit imprimé électronique CMS
- Fonction : Interface de commande et d'affichage
- Application : Four encastrable domestique
- Pièce d'origine constructeur
- Remplacement direct sans modification du câblage
- Connecteurs d'origine intégrés

SYMPTÔMES DE PANNE COMPATIBLES

- Afficheur totalement éteint.
- Segments LCD ou LED absents.
- Touches inactives ou commandes erratiques.
- Réinitialisation intempestive de l'horloge.
- Impossibilité de sélectionner un programme.
- Affichage de codes erreurs récurrents.
- Absence de communication avec la carte de puissance.
- Blocage des fonctions de cuisson.

RECOMMANDATIONS DE REMPLACEMENT

Avant toute intervention, débrancher électriquement l'appareil. Vérifier l'absence de défaut d'alimentation, de connectique ou de carte de puissance avant de remplacer la carte afficheur. L'installation doit être réalisée conformément aux préconisations du constructeur afin de garantir le bon fonctionnement du système électronique.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BRANDT
EAN13	3251431365207
Hauteur (cm):	3
Largeur (cm) :	7
Profondeur (cm):	17
Poids (kg) :	0.083