

Palier d'origine lave linge Candy Hoover (TOP)

Référence: 43011931



DESCRIPTION

PALIER CANDY HOVER POUR LAVE LINGE

Remplacez facilement le palier de lave-linge Candy 43011931 avec cette pièce détachée conçue pour assurer le bon fonctionnement du tambour. Un palier usé ou endommagé peut provoquer des bruits importants, des vibrations ou un jeu anormal du tambour.

Cette pièce est idéale pour effectuer la réparation de votre lave-linge et prolonger sa durée de vie.

- Marque : Candy

- Principal investigator: Jeffrey S. Goyette, PhD*

2 / 2