Pompe de cyclage lave vaisselle Candy Rosieres 49017692

Référence: 49017692





DESCRIPTION

Une pompe de cyclage d'origine, en version noire à moteur sans balai, qui remplace la pompe grise désormais non livrable par le fabricant.

Référence	49017692
Marques	Candy, Rosières, Hoover (pièce d'origine, neuve)
Type de pièce	Pompe de cyclage de lave-vaisselle
Version	Noire, moteur sans balai (remplace la pompe grise)
Compatibilité	Liste déroulante des modèles sous la description
Documentation	Notice technique en français à télécharger sur la fiche

Comment vérifier que cette pompe de cyclage convient à votre lave-vaisselle

La pompe de cyclage grise n'est plus livrable par le fabricant, qui la remplace par la noire. La pompe proposée sur cette fiche, de référence 49017692, est la version noire, d'origine, qui remplace donc la pompe grise.

Pour confirmer la compatibilité, utilisez la liste déroulante placée sous la description : elle regroupe les modèles de lave-

vaisselle Candy, Rosières et Hoover concernés. Recherchez le modèle de votre appareil avant de commander.

Une notice technique en français est jointe en téléchargement sur cette fiche.

Quand remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle Candy, Rosières ou Hoover

La pompe de cyclage fait circuler l'eau de lavage dans l'appareil. Lorsqu'elle est défaillante, le lavage peut devenir insuffisant ou le lave-vaisselle peut signaler un défaut. Une panne ne vient pas toujours de la pompe : assurez-vous du diagnostic avant de commander.

Si vous remplacez une pompe à deux vitesses, la touche HPS ne sert plus : la nouvelle pompe tourne toujours à la vitesse maximale, pour garantir les meilleurs résultats de lavage dans tous les programmes.

Remplacer cette seule pompe évite de racheter un lave-vaisselle dont le reste fonctionne encore. Prolonger la durée de vie de l'appareil plutôt que le jeter est aussi un choix plus respectueux de l'environnement.

Entretien et durabilité

Pour préserver la pompe de cyclage, nettoyez régulièrement les filtres de votre lave-vaisselle et utilisez les produits de lavage recommandés dans la notice de l'appareil. Une pièce d'origine assure un fonctionnement conforme à celui de la pompe remplacée.

FICHE TECHNIQUE

Marque	CANDY
EAN13	3663216018381