Couvercle protecteur d'origine Kitchenaid SERIE 5KSM150

Référence: KN1PS

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Ce couvercle verseur KitchenAid KN1PS d'origine protège votre plan de travail des projections et se pose en le faisant simplement glisser sur le bol.

Référence	KN1PS
Type de pièce	Couvercle protecteur et verseur, accessoire d'origine KitchenAid
Série de robots	Batteurs sur socle KitchenAid Artisan, série 5KSM150
Bols compatibles	Acier inoxydable poli ou brossé : 4,3 L et 4,8 L (tête inclinable), 4,8 L (bol relevable)
Bol non compatible	Bol en verre 5K5GB
Matière	Lexan transparent, pièce monobloc

Comment vérifier que le couvercle verseur KN1PS convient à votre robot KitchenAid

Le KN1PS est un accessoire d'origine KitchenAid pour les batteurs sur socle Artisan 5KSM150. Il se monte sur les bols en inox poli

ou brossé de 4,3 L et 4,8 L (tête inclinable) ou de 4,8 L (bol relevable).

Une seule exclusion : le bol en verre 5K5GB, sur lequel ce couvercle ne se monte pas. Avant de commander, contrôlez la matière et la contenance de votre bol, puis la référence de votre robot, indiquée sur l'appareil ou dans sa notice.

Pour confirmer en quelques secondes, utilisez l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » de cette page. La liste n'étant pas exhaustive, contactez-nous si votre robot n'y figure pas : nous vérifierons avec vous avant l'envoi.

Pose, utilisation et remplacement du verseur protecteur de robot pâtissier

Ce verseur est un accessoire à double usage. Il empêche farine et liquides de gicler hors du bol, et son bec permet d'ajouter les ingrédients pendant le mixage. Le Lexan transparent laisse voir le bol sans l'ouvrir. On le remplace lorsqu'il est égaré ou abîmé.

La pose ne demande aucun outil : levier de vitesse sur « 0 », robot débranché, batteur ou fouet et bol en place, puis le couvercle se glisse depuis l'avant jusqu'à être bien centré. Tournez-le pour que la tête du moteur recouvre l'ouverture en « U » : le bec se trouve alors à droite du moyeu de fixation des accessoires.

Pour racler le bol, retirez toujours le couvercle et ne raclez jamais le bol quand le robot fonctionne. Racheter cet accessoire seul permet de continuer à utiliser votre robot au lieu de le remplacer.

Fixation :

1. Positionnez le levier de contrôle de la vitesse sur « 0 » (ARRÊT).
2. Débranchez le batteur sur socle ou coupez l’alimentation.
3. Fixez le batteur plat, le crochet pétrisseur ou le fouet à fils ainsi que le bol.



4. Depuis l’avant du batteur sur socle, faites glisser le verseur/protecteur sur le bol jusqu’à ce qu’il soit bien centré. Le bord inférieure du verseur/protecteur devrait s’ajuster au bol.

Utilisation :

1. Pour de meilleurs résultats, tournez le verseur/protecteur afin que la tête du moteur couvre l'ouverture en « U » du verseur/protecteur. Cela permettra de positionner le bec verseur juste à la droite du moyeu de fixation des accessoires quand vous êtes face au batteur.

2. Versez les ingrédients dans le bol par le bec verseur.

Entretien et durabilité

Nettoyez le couvercle verseur à la main dans de l'eau chaude savonneuse. Il ne résiste pas au lave-vaisselle : la chaleur et les produits risquent de l'abîmer. Un lavage après chaque utilisation et un rangement à l'abri des chocs aident à conserver sa transparence.

FICHE TECHNIQUE

Marque	KITCHENAID
EAN13	5413184402303
Hauteur (cm):	9
Largeur (cm) :	29
Profondeur (cm):	24
Poids (kg) :	0.15

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/bol-recipient/2032-couvercle-protecteur-verseur-serie-5ksm150-w10616906-kn1ps-robot-artisan-kitchenaid-batteur.html