Couvercle verseur pour bol Robot Kitchenaid SERIE 5KSM150

Référence: 5KN1PS

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

COUVERCLE PROTECTEUR & VERSEUR SERIE 5KSM150

Accessoire d'origine pour batteur sur socle KitchenAid Artisan de 3L, 4,28L et 4,83L

Adaptable sur tous les bols sauf le bol en verre 5K5GB et à l'exception des bols de 4,8 L en verre 5KSM5GB et en verre dépoli 5K5GBF.

Convient aux modèles à tête inclinable (liste non exhaustive, voir notice de votre appareil) :

K45, KN15E1X, KSM75, KSM90, KSM103, KSM110, KSM150, KSM151, KSM152

Informations complémentaires:

Concernant les robots pâtissiers à tête inclinable:

Ce couvercle s'adapte aux bols de robot pâtissier à tête inclinable de 4,3 L et 4,8 L (bols en acier inoxydable poli ou brossé).

Concernant les robots pâtissiers à bol relevable:

Ce couvercle s'adapte aux robots pâtissiers de 4,8 L (bols en acier inoxydable poli ou brossé).

Accessoire monobloc à double usage qui permet d'éviter les éclaboussures et muni d'un bec verseur pour ajouter les ingrédients en douceur pendant qu'ils sont mixés. Fabriqué en Lexan transparent pour vous permettre de voir les ingrédients qui se trouvent dans le bol.

NE PASSE PAS AU LAVE VAISSELLE

Guide d'utilisation et d'entretien (Données Fabricant):

Fixation :

1. Positionnez le levier de contrôle de la vitesse sur « 0 » (ARRÊT).
2. Débranchez le batteur sur socle ou coupez l'alimentation.
3. Fixez le batteur plat, le crochet pétrisseur ou le fouet à fils ainsi que le bol.



4. Depuis l'avant du batteur sur socle, faites glisser le verseur/protecteur sur le bol jusqu'à ce qu'il soit bien centré. Le bord

inférieure du verseur/protecteur devrait s’ajuster au bol.

Utilisation :

1. Pour de meilleurs résultats, tournez le verseur/protecteur afin que la tête du moteur couvre l’ouverture en « U » du verseur/protecteur. Cela permettra de positionner le bec verseur juste à la droite du moyeu de fixation des accessoires quand vous êtes face au batteur.

2. Versez les ingrédients dans le bol par le bec verseur.

Pour racler le bol :

REMARQUE : Ne raclez pas le bol lorsque le batteur sur socle fonctionne.

Positionnez le levier de contrôle de la vitesse sur « 0 » (ARRÊT). Glissez le verseur/protecteur hors du récipient, relevez la tête du batteur (pour le batteur sur socle à tête inclinable) ou abaissez le bol (pour le batteur sur socle à bol relevable) et raclez.

Pour nettoyer le verseur/protecteur : Nettoyez le verseur/protecteur dans de l’eau chaude et savonneuse.

REMARQUE : Le verseur/protecteur ne résiste PAS au lave-vaisselle !

FICHE TECHNIQUE

Marque	KITCHENAID
EAN13	3663216018206
Hauteur (cm):	9
Largeur (cm) :	29
Profondeur (cm):	24
Poids (kg) :	0.15

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/bol-recipient/5182-couvercle-verseur-pour-bol-robot-kitchenaid-serie-5ksm150-5kn1ps-knips-robot-artisan.html