Bouchon bac à sel lave vaisselle bosch Neff Siemens 00165259

Référence: 165259

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Un bouchon de bac à sel qui referme à nouveau le réservoir de votre lave-vaisselle Bosch, Neff ou Siemens, référencé 00165259 et 165259.

Références	00165259 / 165259
Type de pièce	Bouchon (couvercle) de bac à sel pour lave-vaisselle
Marques d'appareils	Bosch, Neff, Siemens
Compatibilité	À vérifier avec l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » de la fiche

Comment vérifier que le bouchon 00165259 convient à votre lave-vaisselle

Ce bouchon de bac à sel est connu sous deux écritures : 00165259 et 165259. Il s'agit de la même pièce, que Bosch présente dans son catalogue sous le nom de couvercle 00165259. Elle est proposée pour des lave-vaisselle des marques Bosch, Neff et Siemens.

Tous les modèles de ces marques ne reçoivent pas le même bouchon. **Avant de commander, utilisez l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette fiche** et saisissez la référence de votre lave-vaisselle. Cette référence figure sur la plaque signalétique, une étiquette fixée sur l'appareil ou gravée directement dessus.

Si votre modèle n'apparaît pas dans l'outil, contactez-nous en indiquant la référence relevée sur la plaque signalétique : nous contrôlons la compatibilité avec vous avant que vous ne passiez commande.

Remplacer un bouchon de bac à sel perdu ou abîmé sans changer d'appareil

Le bac à sel d'un lave-vaisselle contient le sel régénérant qui protège la machine du calcaire. Son bouchon est manipulé à chaque remplissage, au contact du sel et de l'eau. Un bouchon fissuré, égaré ou qui ne se ferme plus correctement ne protège plus le bac : c'est le signe qu'il faut le remplacer.

Changer ce seul bouchon **évite de remplacer un lave-vaisselle qui fonctionne encore**. Le bac à sel se trouve au fond de la cuve, accessible une fois le panier inférieur sorti, et la pièce se change sans démonter l'appareil. Réparer plutôt que jeter prolonge la durée de vie de la machine et limite les déchets.

Entretien et durabilité

Lors de chaque ajout de sel, essuyez les grains restés autour de l'ouverture du bac avant de refermer le bouchon. Nettoyez-le à l'eau claire avec une éponge douce, sans produit abrasif ni solvant. Vérifiez de temps en temps qu'il se referme bien : un bouchon bien en place garde le bac à sel propre et fiable plus longtemps.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BOSCH
EAN13	3663216015663

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/bouchon-pot-a-sel/1741-bouchon-bac-a-sel-lave-vaisselle-bosch-neff-siemens-165259.html