Charniére de porte gauche ou droite four Brandt Sauter

Référence: AS0077343

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

DESCRIPTION PRODUIT

La charnière de porte de four **AS0077343** est une pièce détachée d'origine constructeur conçue pour garantir l'ouverture et la fermeture sécurisée de la porte de votre four. Compatible avec de nombreux modèles des marques Brandt, Sauter et De Dietrich, elle permet de retrouver une utilisation normale de l'appareil lorsque la porte présente un jeu anormal, ne ferme plus correctement ou perd son étanchéité.

Cette charnière assure le maintien de la porte dans les différentes positions d'ouverture tout en garantissant une fermeture hermétique du four. Son remplacement contribue à préserver les performances de cuisson et à limiter les déperditions de chaleur.

Caractéristiques techniques

- Référence constructeur : AS0077343
- Ancienne référence : AS0070501
- Type de pièce : Charnière de porte de four
- Montage : côté droit ou gauche selon le modèle
- Pièce d'origine constructeur

- Compatibilité : fours et cuisinières Brandt, Sauter et De Dietrich

Symptômes indiquant un remplacement nécessaire

- Porte de four qui ne ferme plus correctement
- Difficulté d'ouverture ou de fermeture
- Porte qui tombe ou reste mal positionnée
- Perte de chaleur pendant la cuisson
- Mauvaise étanchéité de la porte
- Charnière déformée ou cassée

FICHE TECHNIQUE

Marque	BRANDT
EAN13	3251431411812
Hauteur (cm):	2
Largeur (cm) :	7
Profondeur (cm):	20
Poids (kg) :	0.26

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/charniere-et-support/6730-as-charnire-de-porte-gauche-ou-droite-four-brandt-sauter-brandt.html