Support de charniere droit four Sauter Brandt De Dietrich

Référence: AS0060927

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

SUPPORT DE CHARNIÈRE DROIT AS0060927

Le support de charnière droit AS0060927 est une pièce détachée conçue pour le remplacement d’un support de charnière endommagé, usé ou cassé. Cette pièce permet d’assurer le maintien et le bon positionnement de la charnière sur l’appareil.

Si votre support de charnière présente un jeu, une déformation ou une détérioration, le remplacement par une pièce correspondant à la référence AS0060927 peut permettre de retrouver un assemblage correct et un fonctionnement normal.

Caractéristiques du produit

- Type de pièce : Support de charnière
- Position : Droit

- Référence : AS0060927
- Désignation : Support de charnière droit
- Utilisation : Pièce détachée de remplacement
- Référence fabricant : AS0060927

Remplacement du support de charnière droit

Avec le temps, un support de charnière peut s’user ou être endommagé lors de l’utilisation de l’appareil. Un support défectueux peut provoquer un mauvais alignement de la charnière ou rendre l’ouverture et la fermeture plus difficiles.

Le support de charnière droit AS0060927 est destiné à remplacer la pièce existante lorsque la référence correspond à celle de votre appareil.

Conseil avant commande : vérifiez attentivement la référence AS0060927, la position droite ainsi que la compatibilité avec votre appareil avant d’effectuer votre achat.

Référence produit

AS0060927

FICHE TECHNIQUE

Marque	SAUTER
EAN13	3251431248067
Hauteur (cm):	2
Largeur (cm) :	6
Profondeur (cm):	14
Poids (kg) :	0.072

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/charniere-et-support/6803-As0060927-support-de-charniere-droit-four-Sauter-Brandt-De-Dietrich.html