COURROIE CIREUSE ELECTROLUX 102335007 LARGEUR 30MM LONG.715

Référence: 102335007

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Une courroie plate d'origine Electrolux, de 720 mm sur 30 mm, pour remettre votre cireuse en état de marche.

Référence Electrolux	102335007
Type de pièce	Courroie plate de cireuse (pièce d'origine Electrolux)
Longueur	720 mm
Largeur	30 mm
Compatibilité	Cireuses Electrolux B9, B19, B22, B23, B24, B37 (liste non exhaustive, à vérifier avec l'outil de compatibilité de la page)

Courroie plate 102335007 : comment vérifier qu'elle convient à votre cireuse

Cette courroie porte la référence Electrolux 102335007. C'est une pièce d'origine, conçue pour les cireuses de la marque, et non une pièce générique. Elle mesure 720 mm de longueur pour 30 mm de largeur, des cotes à comparer avec celles de votre courroie d'origine avant de commander.

Il s'agit d'une courroie plate. Certaines fiches la présentent à tort comme une courroie trapézoïdale : sa section est bien plate, ce qui compte si vous cherchez à la reconnaître parmi d'autres courroies.

Elle convient notamment aux cireuses Electrolux B9, B19, B22, B23, B24 et B37. Cette liste n'est pas exhaustive : relevez le modèle de votre cireuse sur sa plaque signalétique, puis saisissez-le dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette

page. Si votre appareil n'apparaît pas, contactez-nous en indiquant son modèle : nous contrôlerons avec vous avant l'envoi.

Remplacer la courroie d'une cireuse Electrolux sans changer d'appareil

La courroie transmet le mouvement du moteur dans la cireuse. Avec le temps, elle se détend, se craquelle ou finit par casser. Une cireuse qui patine, qui perd de sa puissance de travail ou qui ne s'entraîne plus du tout signale souvent une courroie fatiguée, à inspecter en premier.

Le moteur et le reste de la machine sont en général encore en état quand la courroie lâche. **Remplacer cette seule pièce par une courroie d'origine** permet de garder une cireuse que vous connaissez et qui vous convient, plutôt que de la mettre au rebut. C'est une réparation simple dans son principe, qui prolonge la durée de vie de l'appareil et limite les déchets.

> Entretien et durabilité
> Gardez la courroie propre et à l'écart de la cire, de l'huile et des solvants, qui la font glisser et accélèrent son usure. Ne la pliez pas et ne la tordez pas lors de la pose. Si la cireuse reste longtemps inutilisée, rangez-la dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, pour préserver la souplesse de la courroie.

FICHE TECHNIQUE

Marque	ELECTROLUX
EAN13	7321420026726

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/courroie-cireuse-hoover-tornado-electrolux/527-courroie-cireuse-electrolux-102335007-largeur-30mm-long715.html