Platine de commande clavier hotte Brandt / Sauter

Référence: 74X6815



DESCRIPTION

Platine de commande clavier pour hotte Brandt et Sauter

4 touches mécaniques 1 voyant lumineux

Références connues : 73X0016 74X6815 79X7286

Se monte sur les appareils suivants (Liste non exhaustive)

AC500BF11
AC500BF12
AC500WF11
AC500WF12
AC500XF11
AC500XF12
DF632WN1
DF632XN1
SHC13TF11
SHC13WF11
SHC23WF11
SHC23WF12

SHC23XF11
SHC23XF12
SHC521BF11
SHC521BF12
SHC521WF11
SHC521WF12
SHC521XF11
SHC521XF12
SHC523BF11
SHC523BF12
SHC523WF11
SHC523WF12
SHC523XF11
SHC523XF12

AC236BF11
AC236BF12
AC236BF13
AC236WF11
AC236WF12
AC236WF13
AC236XF11
AC236XF12
AC236XF13
AC256BF11
AC256WF11
AC256XF11
HVR610B
HVR610N
HVR620B-1
HVR620B2
HVR620N-1
HVR620N2
SHC23BF11
SHC23BF12
SHC34BF11
SHC34WF11

Voir listing dans onglet "compatibilité"

Attention suivant l'année de fabrication, il peut exister plusieurs modèles.
Dans le doute nous contacter

FICHE TECHNIQUE

Marque	GROUPE BRANDT
EAN13	3663216028526