Poignée de porte lave linge Bosch Siemens

Référence: 00751782



DESCRIPTION

Cette poignée de porte blanche générique remplace la référence 00751782 sur les lave-linge Bosch et Siemens, au format 235 x 90 x 45 mm, pour retrouver une porte qui s'ouvre franchement et sans jeu.

Référence remplacée	00751782
Dimensions	235 x 90 x 45 mm
Type de pièce	Poignée de porte de lave-linge (générique)
Couleur	Blanc
Marques	Bosch, Siemens
Modèles compatibles (extrait)	WAS20161EE, WAS20320GR, WAS20320IT, WAS20361TR, WAS20421GR, WAS20421IT, WAS20422IT, WAS20423IT, WAS20461TR

Une poignée générique pour remplacer la 00751782 : comment vérifier qu'elle convient

La poignée vendue sur cette fiche n'est pas une pièce d'origine Bosch Siemens : **il s'agit d'une poignée générique**, conçue pour remplacer la référence 00751782 sur les lave-linge Bosch et Siemens. Elle est de couleur blanche et mesure 235 x 90 x 45 mm.

Pour savoir si elle correspond à votre machine, comparez ces dimensions avec votre poignée actuelle. Repérez ensuite la plaque signalétique, une étiquette fixée sur l'appareil (souvent sur le bord de la porte ou à l'arrière) ou gravée directement dessus, et relevez le numéro de modèle, par exemple WAS20320IT/16.

Les modèles cités sur cette fiche ne sont qu'un extrait. Saisissez votre numéro dans l'outil de vérification de compatibilité présent sur la page : **si votre appareil n'apparaît pas dans la liste**, contactez-nous avant de commander, nous vérifions avec vous.

Remplacer une poignée de lave-linge cassée sans changer de machine

La poignée de porte est sollicitée à chaque cycle. Avec les années, le plastique peut se fissurer, se casser aux points de fixation ou

jouer sur la porte. Une porte difficile à tirer ou une poignée qui bouge sont les signes qu'il faut la remplacer.

Ce remplacement se fait pièce par pièce : la machine reste en service. Changer uniquement la poignée évite de racheter un lave-linge dont le tambour, le moteur et l'électronique fonctionnent encore, un geste qui prolonge la durée de vie de l'appareil et limite les déchets.

Entretien et durabilité

Nettoyez la poignée avec un chiffon doux humide et un peu de savon neutre. Évitez les produits abrasifs, l'eau de Javel pure et les solvants, qui ternissent le plastique blanc et le fragilisent. Ne tirez pas sur la poignée pour déplacer la machine : ce geste force sur les fixations. Entretenue ainsi, elle accompagne votre lave-linge pendant de nombreuses années.

FICHE TECHNIQUE

Marque	SIEMENS
EAN13	3663216031311