Roulette pour rail lave vaisselle MIELE 1224561 9575742

Référence: 1224561



DESCRIPTION

Cette roulette de 30,2 mm de diamètre remplace quatre références Miele identiques et redonne au panier son glissement sur le rail.

Références remplacées	9575740 / 9575741 / 9575742 / 1224561
Diamètre	30,2 mm
Type de pièce	Roulette de rail de panier de lave-vaisselle
Compatibilité	Lave-vaisselle Miele séries G3.. / G4.. / G5.. / G6.. / G7.. / G8.. / G9..
Coloris	Noir ou gris, selon arrivages

Comment vérifier que la roulette 1224561 convient à votre lave-vaisselle Miele

La référence 1224561 est celle de cette fiche, mais elle est équivalente aux références 9575740, 9575741 et 9575742. Si votre ancienne roulette ou votre notice porte l'un de ces numéros, **il s'agit de la même pièce**. Elle mesure 30,2 mm de diamètre et se monte sur les lave-vaisselle Miele des séries G3.., G4.., G5.., G6.., G7.., G8.. et G9...

Pour confirmer, relevez la référence complète de votre lave-vaisselle sur sa plaque signalétique, puis saisissez-la dans l'outil de vérification de compatibilité présent sur cette page. Si vous n'y trouvez pas votre modèle, contactez-nous avant de commander : nous vérifierons avec vous. Le coloris varie selon les arrivages : la roulette livrée peut être noire ou grise, et il n'est pas possible de le choisir à la commande.

Changer une roulette de panier sans racheter un lave-vaisselle

Les roulettes de rail permettent au panier de coulisser quand on charge ou décharge la vaisselle. Avec les cycles de lavage, elles s'usent, se fendent ou se bloquent. Un panier qui accroche, qui grince ou qui sort de travers est le signe classique d'une roulette à remplacer.

Le remplacement se fait roulette par roulette, **sans toucher au reste de l'appareil**. Chaque roulette est maintenue dans son logement par une agrafe : si elle est abîmée ou perdue au démontage, commandez en même temps l'agrafe pour roulette de rail 1107900.

Lorsque plusieurs roulettes du panier sont usées, le kit complet de roulettes de rail 3525091 évite de les commander une à une. Dans les deux cas, changer ces petites pièces **prolonge la vie d'un lave-vaisselle qui fonctionne encore**, au lieu de le mettre au rebut à cause d'un panier qui coince.

> Entretien et durabilité
>
> Pour que la roulette garde un roulement régulier, nettoyez de temps en temps le rail et la roulette à l'eau tiède avec une éponge souple, en retirant les résidus alimentaires et les dépôts de calcaire. Évitez les produits abrasifs et les outils métalliques qui rayent le rail. Vérifiez au passage que l'agrafe de maintien est bien en place : une roulette bien tenue s'use plus lentement.

FICHE TECHNIQUE

Marque	MIELE
EAN13	4002516866466