Joint de façade four Arthur Martin Electrolux 6042541018

Référence: 6042541018

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Ce joint de façade 6042541018 arrive avec ses agrafes déjà intégrées au caoutchouc : il n'y a aucune fixation à commander séparément pour les fours Arthur Martin, Electrolux, Faure et Zanussi.

Référence	6042541018
Type de pièce	Joint de façade de four (joint de porte)
Matière	Caoutchouc
Fixation	Agrafes intégrées au joint
Marques concernées	Arthur Martin, Electrolux, Faure, Zanussi
Compatibilité	Liste des modèles consultable avec l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » de la fiche

Comment vérifier que le joint 6042541018 convient à votre four

Le joint de façade 6042541018 est proposé pour quatre marques : Arthur Martin, Electrolux, Faure et Zanussi. La marque seule ne suffit pas pour choisir une pièce : c'est la référence exacte de votre four qui permet de confirmer le choix et d'éviter un retour.

Relevez la référence complète de votre four sur sa plaque signalétique, puis saisissez-la dans l'outil **Vérifier la compatibilité de votre appareil** présent sur cette fiche. Il indique si le joint 6042541018 correspond à votre modèle.

Si votre appareil n'apparaît pas dans l'outil, contactez-nous en indiquant la référence de votre four avant de commander. Nous

contrôlons avec vous la pièce qu'il vous faut.

Joint de porte de four usé : reconnaître les signes et réparer sans changer d'appareil

Le joint de façade subit la chaleur à chaque cuisson. Avec le temps, il durcit, se craquelle, s'aplatit ou se décolle par endroits. La porte ferme alors moins bien, la chaleur s'échappe vers l'extérieur et des traces de graisse ou de suie peuvent apparaître autour de la porte.

Remplacer ce seul joint suffit à rétablir la fermeture de la porte : le four lui-même fonctionne encore. Réparer avec la pièce adaptée prolonge la durée de vie de l'appareil et évite de le jeter pour un simple élément d'usure.

Les agrafes étant déjà intégrées au joint en caoutchouc, vous n'avez pas de petites fixations à rechercher ni à acheter en plus. Avant la pose, débranchez le four ou coupez son alimentation et attendez qu'il soit complètement froid. Retirez l'ancien joint, nettoyez son logement, puis installez le nouveau en suivant la notice de votre appareil.

Entretien et durabilité

Nettoyez le joint à froid avec une éponge légèrement humidifiée et un peu de produit vaisselle doux, puis séchez-le. Évitez les éponges abrasives et les nettoyants four en spray directement sur le joint : ils l'attaquent et le font durcir plus vite. Essuyer régulièrement les projections de graisse autour de la porte aide le joint à rester souple et à durer plus longtemps.

FICHE TECHNIQUE

Marque	ELECTROLUX
EAN13	3663216038976

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/joint-de-porte/4283-joint-de-facade-four-arthur-martin-electrolux-6042541018.html