Bouton lave-vaisselle Bosch Viva Balay 00612270

Référence: 00612270

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Un bouton de remplacement identifié par sa référence 00612270, pour redonner à votre lave-vaisselle Bosch Viva ou Balay une commande de programme en bon état.

Référence	00612270
Type de pièce	Bouton de lave-vaisselle (manette de commande)
Appareils concernés	Lave-vaisselle Viva et Balay (groupe Bosch)
Modèles de base compatibles	CG4A51S2, CG4A52S2, VVD25A10EU, VVD25A20EU (plusieurs versions pour chacun)
Format des appareils	Lave-vaisselle 60 cm

Bosch Viva ou Balay : comment vérifier que le bouton 00612270 convient

Viva et Balay appartiennent au même groupe, Bosch, et le bouton 00612270 se monte sur les lave-vaisselle de ces deux marques. La liste de compatibilité de cette fiche regroupe les appareils concernés en quatre modèles de base : CG4A51S2, CG4A52S2, VVD25A10EU et VVD25A20EU. Chacun existe en plusieurs versions, repérables au suffixe placé après le slash, par exemple /01 ou /93.

Relevez la référence complète de votre appareil plutôt que son seul nom commercial. Elle figure sur la plaque signalétique, en général sur la tranche ou sur le bord intérieur de la porte. Que votre lave-vaisselle soit de marque Viva ou Balay, comparez cette référence à la liste de compatibilité de la fiche avant de commander.

Votre référence n'apparaît pas dans la liste, ou vous hésitez entre deux boutons ? Contactez-nous en indiquant le modèle complet de votre lave-vaisselle : nous vous aidons à confirmer la compatibilité avant l'achat.

Remplacer un bouton de lave-vaisselle sans changer l'appareil

Le bouton est la pièce que l'on manipule à chaque lavage pour choisir le programme. À force d'être tourné, il peut se fissurer, se desserrer ou se casser, et l'appareil devient pénible à utiliser alors que le reste fonctionne parfaitement.

Dans ce cas, changer cette seule pièce suffit à retrouver une commande fiable. **Réparer plutôt que remplacer le lave-vaisselle entier** évite une dépense plus lourde et prolonge la vie d'un appareil encore en état de marche, ce qui évite aussi de jeter un équipement volumineux.

Avant toute intervention, débranchez le lave-vaisselle. Comparez ensuite l'ancien bouton et le nouveau pour vous assurer qu'ils présentent la même forme avant de procéder au remplacement.

Entretien et durabilité

Nettoyez le bouton avec un chiffon doux légèrement humide, sans produit abrasif ni solvant, qui pourraient ternir ou fragiliser sa surface. Évitez de pulvériser un produit ménager directement sur la commande : l'humidité peut s'infiltrer autour de la manette. Tournez le bouton sans forcer pour préserver sa fixation et conserver une commande fiable plus longtemps.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BOSCH
EAN13	3663216031670

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/manette-bouton-programmation-programmateur-lave-vaisselle/3566-bouton-lave-vaisselle-bosch-viva-00612270.html