Manette assemblée noir inox four Sauter De dietrich

Référence: AS0072892

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Manette de commande four Sauter AS0072892

Vous recherchez une manette de four Sauter pour remplacer une commande endommagée ? La référence AS0072892 correspond à une manette de commande destinée aux fours Sauter compatibles.

Cette manette permet de sélectionner et régler les différentes fonctions du four, selon les commandes disponibles sur votre appareil : mode de cuisson, température ou autres réglages.

Caractéristiques

- Marque : Sauter

- Référence : AS0072892
- Désignation : manette de commande de four
- Type de pièce : bouton / manette de commande
- Fonction : sélection et réglage des fonctions du four
- Utilisation : four Sauter compatible
- Pièce de remplacement : oui

Remplacement de la manette de four

Avec le temps, une manette de four peut se fissurer, casser, devenir difficile à manipuler ou ne plus assurer correctement la commande du sélecteur.

Le remplacement de la manette permet de retrouver une utilisation normale des commandes de votre four, sans nécessairement remplacer l’ensemble du bandeau de commande.

Avant toute commande, vérifiez la référence exacte de votre appareil et la compatibilité de la manette Sauter AS0072892 avec votre modèle de four.

FICHE TECHNIQUE

Marque	SAUTER
EAN13	3251431364958
Largeur (cm) :	2
Profondeur (cm):	4
Poids (kg) :	0.017

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/manette/6862-as-manette-assemble-noir-inox-four-sauter-de-dietrich-sauter.html