Palier d'origine lave linge Candy Hoover (TOP)

Référence: 43011931

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

PALIER CANDY 43011931 POUR LAVE-LINGE

Remplacez facilement le palier de lave-linge Candy 43011931 avec cette pièce détachée conçue pour assurer le bon fonctionnement du tambour. Un palier usé ou endommagé peut provoquer des bruits importants, des vibrations ou un jeu anormal du tambour.

Cette pièce est idéale pour effectuer la réparation de votre lave-linge et prolonger sa durée de vie.

Caractéristiques

- Marque : Candy
- Référence : 43011931
- Type de pièce : Palier de tambour
- Appareil : Lave-linge
- Fonction : Assurer la rotation correcte du tambour
- Pièce détachée pour réparation

Pourquoi remplacer le palier Candy 43011931 ?

Un palier défectueux peut entraîner un tambour bruyant, des vibrations excessives ou un fonctionnement anormal du lave-linge. Le remplacement de cette pièce permet de retrouver une rotation plus régulière du tambour et d'éviter que la panne ne s'aggrave.

FICHE TECHNIQUE

Marque	CANDY
EAN13	3663216053160

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/palier-tambour/6855--palier-dorigine-lave-linge-candy-hoover-top-candy.html