Kit bougie d'allumage cuisinière Electrolux Arthur Martin

Référence: 53188944564

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Dernier exemplaire en stock de ce kit bougie d'allumage d'origine, une pièce que le fabricant ne livre plus.

Référence	53188944564
Type de pièce	Kit bougie d'allumage de cuisinière, bougie avec ressort
Origine	Pièce d'origine
Appareils concernés	Cuisinières Electrolux et Arthur Martin
Disponibilité	Dernier article en stock, plus livrable par le fabricant

Kit bougie d'allumage 53188944564 : une pièce d'origine devenue rare

Ce kit bougie d'allumage porte la référence 53188944564 et équipe les cuisinières Electrolux et Arthur Martin. Il s'agit d'une pièce d'origine, pas d'une copie : la bougie est fournie avec son ressort. **Electrolux ne la livre plus**, et l'exemplaire proposé ici est le dernier que nous avons en stock.

La conséquence est simple : si ce kit convient à votre cuisinière, mieux vaut le commander sans attendre, car aucun réapprovisionnement n'est possible. Pour éviter une erreur, contrôlez d'abord que votre appareil est concerné.

La fiche propose pour cela l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » : saisissez la référence de votre cuisinière, relevée sur sa plaque signalétique, et il vous indique si le kit 53188944564 correspond. Si votre modèle n'apparaît pas, contactez-nous avant de commander : nous le vérifierons avec vous.

Que faire quand la bougie de la cuisinière ne produit plus d'étincelle

La bougie d'allumage est une pièce d'usure. Avec les allumages répétés, la chaleur et les projections de cuisson, elle s'encrasse ou s'use, puis donne une étincelle faible, irrégulière, ou plus d'étincelle du tout. Le signe le plus courant : un allumage qui demande plusieurs tentatives, ou qui ne se déclenche plus alors que le reste de la cuisinière fonctionne.

Dans ce cas, changer la bougie peut suffire à retrouver un allumage normal, sans toucher au reste de l'appareil. **Remplacer cette seule pièce permet de garder une cuisinière en bon état** plutôt que de la mettre au rebut, un choix plus raisonnable pour l'appareil comme pour l'environnement.

Coupez l'alimentation de la cuisinière avant toute intervention, et faites appel à un technicien si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type

de démontage.

Entretien et durabilité

Cuisinière éteinte et froide, essuyez la bougie et son pourtour avec un chiffon sec ou à peine humide pour retirer les projections de cuisson. Évitez les produits abrasifs et ne mouillez pas la tête de la bougie. Une bougie propre et bien en place garde un allumage régulier plus longtemps, et ce dernier exemplaire d'origine mérite d'être ménagé.

FICHE TECHNIQUE

Marque	ELECTROLUX
EAN13	3663216038433

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/pieces-diverses/4226-kit-bougie-d-allumage-cuisiniere-electrolux-arthur-martin-53188944564.html