# Poignée de porte lave vaisselle Bosch Siemens 00053960

**Référence:** 053960

Voir la fiche produit sur le site





## DESCRIPTION

Poignée d'origine pour porte de lave-vaisselle Bosch Siemens, référence 053960, la même pièce que les références 0053960 et 00053960.

| | |
|---|---|
| **Références** | 053960 / 0053960 / 00053960 (même pièce, évolution de référence) |
| **Type de pièce** | Poignée de porte de lave-vaisselle |
| **Origine** | Pièce d'origine constructeur |
| **Marques** | Bosch, Siemens |
| **Compatibilité** | Nombreux modèles de lave-vaisselle, à vérifier avec l'outil de compatibilité de la fiche |

Poignée 053960, 0053960 ou 00053960 : une seule et même pièce d'origine

Ces trois écritures désignent la même poignée de porte. La référence a évolué chez le fabricant et s'écrit avec un ou plusieurs zéros devant selon les catalogues, les notices ou les anciennes factures, sans que la pièce soit différente. Quelle que soit l'écriture relevée, vous commandez la bonne poignée.

**Il s'agit d'une pièce d'origine Bosch Siemens**, et non d'un modèle générique. Elle correspond à la poignée prévue par le fabricant, sans les mauvaises surprises d'une pièce simplement adaptable.

Pour confirmer la compatibilité, relevez la référence complète de votre lave-vaisselle sur sa plaque signalétique, placée sur la tranche ou à l'intérieur de la porte selon les modèles. Saisissez-la ensuite dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette fiche. Modèle absent de la liste ? Contactez-nous avant de commander.

Remplacer une poignée de lave-vaisselle cassée sans changer d'appareil

La poignée de porte est sollicitée à chaque cycle : on la saisit et on tire dessus, souvent avec des mains mouillées ou chargées. Avec les années, elle peut se fissurer, prendre du jeu sur sa fixation ou se casser net.

**Remplacer uniquement la poignée** permet de conserver un lave-vaisselle qui fonctionne encore, au lieu de le remplacer en entier pour une seule pièce abîmée. C'est une réparation qui prolonge la durée de vie de l'appareil et limite les déchets.

Entretien et durabilité

Nettoyez la poignée avec un chiffon doux légèrement humide et un peu d'eau savonneuse, puis essuyez-la. Évitez les produits abrasifs, les éponges grattantes et les solvants, qui peuvent ternir ou fragiliser la surface. Pour ouvrir une porte bloquée, ne forcez pas sur la poignée : vérifiez d'abord que le cycle est terminé.

## FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Marque** | BOSCH |
| **EAN13** | 3663216037481 |

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/poignee-de-porte/4150-poignee-de-porte-lave-vaisselle-bosch-053960.html