Verrou cliquet de porte lave vaisselle Firsteel

Référence: 049271

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Loqueteau de porte lave-vaisselle professionnel Electrolux 049271

Le **loqueteau de porte Electrolux référence 049271** est une **pièce détachée d'origine** conçue pour assurer le verrouillage efficace de la porte de votre **lave-vaisselle professionnel Electrolux**. Indispensable au bon fonctionnement de l'appareil, il garantit une fermeture sécurisée pendant chaque cycle de lavage, limitant les risques d'interruption du programme ou de fuite d'eau.

Avec le temps, un loqueteau peut s'user ou se détériorer à cause des ouvertures et fermetures répétées de la porte. Son remplacement permet de retrouver un verrouillage optimal et de prolonger la durée de vie de votre équipement professionnel tout en maintenant ses performances.

Fabriqué selon les exigences du constructeur, le **loqueteau de porte Electrolux 049271** offre une parfaite compatibilité avec les modèles prévus par la marque. Il constitue la solution idéale pour les cuisines professionnelles, restaurants, hôtels, collectivités, cantines et autres établissements utilisant un lave-vaisselle professionnel de manière intensive.

LES AVANTAGES DE LA RÉFÉRENCE 049271

- Pièce d'origine Electrolux.
- Verrouillage fiable et sécurisé de la porte.
- Remplacement d'un loqueteau usé ou cassé.
- Conçu pour les lave-vaisselle professionnels.
- Installation rapide selon le modèle de votre appareil.
- Permet de préserver les performances de votre équipement.

FICHE TECHNIQUE

Marque	FIRSTEEL
EAN13	3663216052927

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/selecteur-interrupteur-et-clavier-lave-vaisselle/6761--verrou-cliquet-de-porte-lave-vaisselle-firsteel-firsteel.html