

Disque déflecteur inférieur lave vaisselle Electrolux

Artikel-Nr.: 1118397007



FICHE TECHNIQUE

Marke	ELECTROLUX
EAN13	3663216036699