

Pied réglable avant lave vaisselle Electrolux

Artikel-Nr.: 1173687003



FICHE TECHNIQUE

Marke	ELECTROLUX
EAN13	3663216031922