

Patte de bouton de déverrouillage lave linge Electrolux

Artikel-Nr.: 1108268002



FICHE TECHNIQUE

Marke	ELECTROLUX
EAN13	3663216037207