


Lave vaisselle posable 44db 14 couverts Electrolux

Referencia: ESM48210SX



FICHE TECHNIQUE

Marca	ELECTROLUX
EAN13	7332543824793
Höhe	85
Breite	59.8
Tiefe	62.2
Départ différé	oui
Afficheur Temps Restant	oui
Niveau sonore lavage :	44
Consommation d'eau en litres (cycle de référence)	10.5
Consommation Electrique en kWh/100 cycles	95
Label energie	E
Type de pose:	Pose libre
Nombre de programmes :	8
Mode de programmation	Electronique
Nombre de couverts	14
Nombre de températures	4
Voyant rinçage	oui
Voyant de sel	oui
Panier supérieur réglable	oui

Tiroir à couverts	oui
Matériau de la cuve	Inox