


Balconnet de porte réfrigérateur Bosch Siemens 664724

Référence: 00664724



DESCRIPTION

Balconnet de porte réfrigérateur Bosch Siemens

Références connues: 664724, 00664724, 00676696, 676696

Dimensions: 573x100x40mm

Se monte sur les appareils suivant:

KDN36A00/01 KDN36A00 Réfrigérateur pose libre
KDN36A00/02 KDN36A00 Réfrigérateur pose libre
KDN36A00NE/02 KDN36A00NE Réfrigérateur pose libre
KDN36A03/01 KDN36A03 Réfrigérateur pose libre
KDN36A03/02 KDN36A03 Réfrigérateur pose libre
KDN36A03/03 KDN36A03 Réfrigérateur pose libre
KDN36A03/04 KDN36A03 Free-standing larder fridge
KDN36A03NE/01 KDN36A03NE Réfrigérateur pose libre
KDN36A40/01 KDN36A40 Réfrigérateur pose libre
KDN36A40/02 KDN36A40 Réfrigérateur pose libre
KDN36A43/01 KDN36A43 Réfrigérateur pose libre
KDN36A43/02 KDN36A43 Free-standing larder fridge
KDN36A71/01 KDN36A71 Réfrigérateur pose libre

KDN36A71/02 KDN36A71 Réfrigérateur pose libre
KDN36A73/01 KDN36A73 Réfrigérateur pose libre
KDN36A78/01 KDN36A78 Réfrigérateur pose libre
KDN36A79/01 KDN36A79 Réfrigérateur pose libre
KDN36P90/01 KDN36P90 Réfrigérateur pose libre
KDN36P93/01 KDN36P93 Réfrigérateur pose libre
KDN40A00/01 KDN40A00 Réfrigérateur pose libre
KDN40A00/02 KDN40A00 Réfrigérateur pose libre
KDN40A00GB/01 KDN40A00GB Réfrigérateur pose libre
KDN40A00GB/02 KDN40A00GB Réfrigérateur pose libre
KDN40A00GB/03 KDN40A00GB Réfrigérateur pose libre
KDN40A00NE/02 KDN40A00NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A00NE/03 KDN40A00NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A00NE/04 KDN40A00NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A00NE/05 KDN40A00NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A00NE/06 KDN40A00NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A00NE/07 KDN40A00NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A00NE/08 KDN40A00NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A00NE/09 KDN40A00NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A00NE/10 KDN40A00NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A00NE/11 KDN40A00NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A00NE/12 KDN40A00NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A01/01 KDN40A01 Réfrigérateur pose libre
KDN40A03/01 KDN40A03 Réfrigérateur pose libre
KDN40A03/02 KDN40A03 Free-standing larder fridge
KDN40A03NE/01 KDN40A03NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A03NE/02 KDN40A03NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A03NE/04 KDN40A03NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A03NE/05 KDN40A03NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A03NE/06 KDN40A03NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A03NE/07 KDN40A03NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A03NE/08 KDN40A03NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A03NE/09 KDN40A03NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A03NE/10 KDN40A03NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A04/01 KDN40A04 Réfrigérateur pose libre
KDN40A04/02 KDN40A04 Réfrigérateur pose libre
KDN40A40/01 KDN40A40 Réfrigérateur pose libre
KDN40A40/02 KDN40A40 Réfrigérateur pose libre
KDN40A60/01 KDN40A60 Réfrigérateur pose libre
KDN40A60/02 KDN40A60 Réfrigérateur pose libre
KDN40A60NE/01 KDN40A60NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A60NE/02 KDN40A60NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A60NE/03 KDN40A60NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A60NE/04 KDN40A60NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A60NE/05 KDN40A60NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A60NE/06 KDN40A60NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A60NE/07 KDN40A60NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A60NE/08 KDN40A60NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A63/01 KDN40A63 Réfrigérateur pose libre
KDN40A63NE/01 KDN40A63NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A63NE/02 KDN40A63NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A63NE/04 KDN40A63NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A63NE/05 KDN40A63NE Réfrigérateur pose libre

KDN40A63NE/06 KDN40A63NE Réfrigérateur pose libre
KDN40A64/01 KDN40A64 Réfrigérateur pose libre
KDN40A64/03 KDN40A64 Réfrigérateur pose libre
KDN40A64/04 KDN40A64 Réfrigérateur pose libre
KDN40A64/05 KDN40A64 Réfrigérateur pose libre
KDN40A70/01 KDN40A70 Réfrigérateur pose libre
KDN40A70/02 KDN40A70 Réfrigérateur pose libre
KDN40A70/03 KDN40A70

FICHE TECHNIQUE

Marque	BOSCH
EAN13	3663216049132