Bandeau assemblé four brandt

Référence: AS0072927



DESCRIPTION

BANDEAU ASSEMBLÉ POUR FOUR BRANDT AS0072927

Remplacez facilement le bandeau de commande de votre four avec ce bandeau assemblé pour four Brandt, référence AS0072927.

Cette pièce détachée est destinée au remplacement d’un bandeau endommagé, usé ou défectueux. Elle permet de restaurer l’aspect et le fonctionnement de votre appareil tout en conservant une installation adaptée à votre four Brandt.

Caractéristiques

- Produit : Bandeau assemblé pour four
- Marque : Brandt
- Référence : AS0072927
- Type de pièce : Pièce détachée électroménager
- Appareil : Four Brandt
- Fonction : Remplacement du bandeau de commande / façade
- Pièce de remplacement : idéale pour remplacer un bandeau détérioré

Pourquoi remplacer le bandeau de votre four ?

Un bandeau abîmé, fissuré ou détérioré peut nuire à l'utilisation et à

l'esthétique de votre four. Le remplacement par un bandeau assemblé Brandt AS0072927 permet de redonner à votre appareil une présentation soignée et de retrouver une utilisation confortable des commandes.

Avant toute commande, vérifiez impérativement la compatibilité de la pièce avec votre modèle exact de four Brandt. La référence de l'appareil figure généralement sur sa plaque signalétique.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BRANDT
EAN13	3251431365269
Hauteur (cm):	0.5
Largeur (cm) :	9.2
Profondeur (cm):	59
Poids (kg) :	0.57