
CLAVIER DE COMMANDE TABLE INDUCTION SAUTER

Référence: AS0002258





DESCRIPTION

Le clavier Sauter AS0002258 est une pièce détachée d'origine conçue pour remplacer un panneau de commande tactile défectueux sur votre table à induction. Il permet de retrouver un pilotage précis et réactif des différentes zones de cuisson.

DESCRIPTION LONGUE

Le clavier de commande constitue l'un des éléments essentiels au fonctionnement de votre table de cuisson à induction. Lorsqu'une ou plusieurs touches deviennent inactives, répondent de manière aléatoire ou empêchent l'utilisation normale de l'appareil, le remplacement du clavier est souvent nécessaire.

Le clavier table induction Sauter AS0002258 est une pièce d'origine constructeur spécialement conçue pour restaurer l'ensemble des fonctions de commande de votre plaque à induction. Grâce à cette pièce, vous retrouvez un accès rapide aux réglages de puissance, aux minuteries, aux fonctions booster, aux sécurités enfants et aux différentes options de cuisson.

Fabriqué selon les normes techniques du constructeur, ce clavier assure une parfaite compatibilité avec les appareils concernés et garantit une utilisation fiable et durable. Son remplacement permet de prolonger efficacement la durée de vie de votre équipement tout en évitant l'achat d'une nouvelle table de cuisson.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Référence : AS0002258
- Désignation : Clavier de commande tactile
- Type d'appareil : Table de cuisson à induction
- Marque : Sauter
- Pièce d'origine constructeur
- Technologie tactile haute précision
- Conception robuste et durable

FICHE TECHNIQUE

Marque	SAUTER
EAN13	3663216052880