
Carte filtre table induction Novy 1710052 E.G.O

Référence: 1710052





DESCRIPTION

Une carte filtre d'origine Novy, neuve et livrée dans son boîtier plastique beige, pour remettre en état votre table à induction sans la remplacer.

Référence Novy	1710052
Référence fabricant E.G.O	75.08010.501/00
Code sérigraphié sur le circuit	980.207-03
Type de pièce	Carte filtre de table à induction (pièce d'origine Novy)
Tension / fréquence	200-240 V, 50/60 Hz
Livraison	Carte neuve avec son boîtier plastique beige
Compatibilité	8 modèles de tables à induction Novy : 1713, 1723, 1733, 1734, 1756, 1757, 1790, 1791 (selon l'indice de l'appareil)

Comment vérifier que la carte filtre 1710052 convient à votre table Novy

Cette carte filtre d'origine Novy 1710052 est indiquée pour huit tables à induction : 1713, 1723, 1733, 1734, 1756, 1757, 1790 et 1791. Ces numéros correspondent au début de la référence complète de l'appareil, et certaines tables existent en plusieurs versions, par exemple 1713 v01 ou v02. **Le montage est à vérifier selon l'indice de votre table** avant de commander.

Relevez la référence complète de votre appareil sur la plaque signalétique, placée sous la table. Comparez-la ensuite avec la référence E.G.O 75.08010.501/00, imprimée sur l'étiquette de la carte : c'est celle du fabricant de la pièce. Aucune liste détaillée par indice n'est publiée ici : en cas de doute, contactez-nous avec la référence complète de votre table pour confirmer la compatibilité.

Remplacer une carte filtre de table à induction : ce qu'il faut savoir

La carte filtre est un composant électronique logé dans la table à induction, équipé de selfs, de relais et de condensateurs de filtrage. Elle est fournie avec son boîtier plastique beige, comme sur les photos.

Le remplacement impose de démonter la table et demande des compétences en électricité et en sécurité. Mettez l'appareil hors tension avant toute intervention, ou confiez la pose à un professionnel.

Changer cette seule carte permet de garder une table dont le reste fonctionne, au lieu de racheter un appareil complet, et limite les déchets électroniques.

Entretien et durabilité

Cette carte ne se nettoie ni à l'eau ni avec un produit liquide. Manipulez-la par son boîtier et évitez de toucher les pistes de contact et les connecteurs. Conservez-la au sec jusqu'au montage. Une fois posée, elle ne demande aucun entretien : évitez simplement les débordements de liquide sur la table.

FICHE TECHNIQUE

Marque	NOVY
EAN13	3663216053375