CHARNIERE GAUCHE PORTE LAVE VAISSELLE MIELE 3943961

Référence: 3943961



DESCRIPTION

Se monte sur les appareils suivants :

G305
G307
G327
G349
G349PLUS
G356PLUS3
G391
G394PLUS3
G396PLUS
G396PLUS3
G398PLUS3
G600
G601
G601PLUS
G602
G603PLUS

G603VI
G604
G604PLUS
G605
G606PLUS
G607
G611
G611PLUS
G611PLUS3
G614
G614PLUS
G614PLUS3
G615
G617
G618PLUS
G618PLUS3
G618VI
G619VI
G620
G621
G621PLUS
G621PLUS3
G622
G624
G624PLUS
G624PLUS3
G632PLUS
G632PLUS3
G634PLUS
G636PLUS
G637
G638PLUS
G639PLUS
G640
G640PLUS
G641
G641PLUS
G643
G643PLUS
G644
G644PLUS
G645
G645PLUS
G646
G646PLUS
G646PLUS3
G647
G647PLUS
G647PLUS3
G648
G648PLUS
G649
G650PLUS

G650PLUS3
G651
G651PLUS
G651PLUS3
G652
G653
G653PLUS
G653PLUS3
G654PLUS
G656
G656PLUS
G656PLUS3
G657
G657PLUS
G657PLUS3
G658
G658PLUS
G658PLUS3
G660
G661
G662
G663
G663PLUS
G663PLUS3
G664
G665
G666
G667
G668
G669
G670
G671
G672
G673VI
G674
G675
G676
G677
G678
G679VI
G680
G681
G681PLUS
G681PLUS3
G682
G683
G683PLUS
G684
G684PLUS
G684PLUS3
G685
G686
G686PLUS

G686PLUS3
G687
G688
G689PLUS
G690
G691
G692PLUS
G692PLUS3
G693PLUS4
G694PLUS
G694PLUS3
G696PLUS
G696PLUS3
G698PLUS
G698PLUS3
G765
G767
G770
G772
G775
G780
G7830
G785
G787
G803PLUS
G804PLUS
G805
G8050
G8050U
G8051
G806PLUS
G807
G811
G811PLUS
G811PLUS3
G814
G818PLUS
G818PLUS3
G818VI
G819VI
G821
G821PLUS
G821PLUS3
G822
G832PLUS
G832PLUS3
G841PLUS
G843PLUS
G845PLUS
G846
G846PLUS
G846PLUS3
G847PLUS

G848
G848PLUS
G850PLUS
G850PLUS3
G851
G851PLUS
G851PLUS3
G853PLUS
G853PLUS3
G853VI
G854PLUS
G856
G856PLUS
G856PLUS3
G857
G857PLUS
G857PLUS3
G858PLUS
G858PLUS3
G858VI
G860
G863PLUS
G863PLUS3
G863VI
G865
G866
G867
G869
G870
G873VI
G875
G876
G877
G879VI
G880
G881
G881PLUS
G881PLUS3
G882
G884
G884PLUS
G884PLUS3
G885
G887
G890
G891
G892PLUS
G892PLUS3
G893PLUS4
G894PLUS
G894PLUS3
G896PLUS
G896PLUS3

G898PLUS
G898PLUS3
G975
PG8052

Nous consulter si doute.

FICHE TECHNIQUE

Marque	MIELE
EAN13	3663216026584