
Ensemble complet charniere gauche/droite lave vaisselle

Référence: 4055260691





DESCRIPTION

Ensemble complet charnière gauche/droite lave vaisselle Electrolux

Pièce d'origine

Référence 4055260691

Vérifier la compatibilité de votre appareil dans l'onglet ci dessous

FICHE TECHNIQUE

Marque	ELECTROLUX
EAN13	3663216051432
Hauteur (cm):	4
Largeur (cm) :	33
Profondeur (cm):	18
Poids (kg) :	1.3