Sélecteur de température four Brandt

Référence: AS6015908



DESCRIPTION

Sélecteur de température pour four AS6015908

Le sélecteur de température AS6015908 est une pièce destinée au réglage de la température de votre four. Il permet de sélectionner facilement la température souhaitée afin d'assurer une cuisson adaptée à vos préparations.

Si le sélecteur de votre four est cassé, usé, difficile à manipuler ou ne permet plus de régler correctement la température, son remplacement peut permettre de retrouver un fonctionnement normal de l'appareil.

Cette pièce détachée convient au remplacement d'un sélecteur de température de four, sous réserve de compatibilité avec la marque et le modèle de votre appareil.

Référence : AS6015908

Avant toute commande, nous vous recommandons de vérifier la référence de la pièce ainsi que la compatibilité avec votre four.

Caractéristiques

- Type de pièce : sélecteur de température
- Appareil : four
- Référence : AS6015908
- Fonction : réglage de la température du four
- Pièce détachée pour appareil électroménager

Remplacement du sélecteur de four

Le remplacement d'un sélecteur défectueux permet de retrouver un réglage précis et pratique de la température. Avant intervention, débranchez impérativement l'appareil du secteur et assurez-vous que la pièce commandée correspond bien à votre modèle de four.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BRANDT
EAN13	