Degraissant universel pour lave vaisselle 100g

Référence: M3DCP200





DESCRIPTION

Avec ce dégraissant universel surpuissant, vous conserverez la propreté et la fraicheur de votre appareil.

Il convient pour toutes les marques de lave vaisselle.

Il est conseillé d'utiliser ce sachet unidose, au cours d'un cycle, sans prélavage, et tous les 3 mois.

2 sachets de 50 grammes.

Précautions d’emploi

Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Tenir de portée des enfants.
Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.
En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin.

FICHE TECHNIQUE

Marque	ELECTROLUX
EAN13	8352533679164