Tuyau d'arrivée d'eau aquastop lave vaisselle

Référence: 8072506044





DESCRIPTION

DESCRIPTION COURTE

Remplacez facilement l’Aquastop de votre appareil Electrolux avec cette pièce de sécurité d’arrivée d’eau référence 8072506044. Cette pièce permet de contrôler l’alimentation en eau et contribue à protéger votre lave-vaisselle contre les risques de fuite.

Idéal pour le remplacement d’un Aquastop défectueux ou présentant un dysfonctionnement.

DESCRIPTION LONGUE
Appareils électroniques 8072506044

L’Aquastop Electrolux 8072506044 est une pièce détachée destinée au système d’arrivée d’eau de certains lave-vaisselle Electrolux et appareils compatibles.

L’Aquastop joue un rôle essentiel dans la sécurité de l’appareil. Il contrôle l’arrivée d’eau et permet de limiter les risques liés à une fuite ou à une alimentation en eau anormale.

Si votre lave-vaisselle ne se remplit plus correctement, présente un problème d’arrivée d’eau ou si l’Aquastop est endommagé, son remplacement peut permettre de retrouver le fonctionnement normal de l’appareil.

Caractéristiques

- Marque : Electrolux
- Référence pièce : 8072506044
- Désignation : Aquastop / dispositif de sécurité arrivée d’eau
- Type de pièce : pièce détachée électroménager
- Fonction : contrôle et sécurité de l’arrivée d’eau
- Appareil concerné : lave-vaisselle selon modèle
- Pièce de remplacement à vérifier avec la référence complète de votre appareil

Remplacement de l'Aquastop

Avant toute intervention, débranchez l’appareil du secteur et fermez l’arrivée d’eau.

Pour éviter toute erreur de compatibilité, vérifiez impérativement la référence exacte de votre lave-vaisselle avant de commander. La référence 8072506044 peut être utilisée sur plusieurs modèles, mais la compatibilité doit être confirmée avec les caractéristiques de votre appareil.

FICHE TECHNIQUE

Marque	ELECTROLUX
EAN13	