Spot halogene 12V pour hotte Electrolux Faure 50261584002

Référence: 50261584002



DESCRIPTION

Le boîtier et l'ampoule halogène sont fournis ensemble : il suffit de clipser le nouveau spot à la place de l'ancien pour retrouver l'éclairage de votre plan de cuisson.

Référence remplacée	50261584002 / 5026158400/2 (même article, deux écritures)
Type de pièce	Spot halogène complet pour hotte (pièce générique)
Contenu	Spot avec boîtier et ampoule halogène
Puissance	20 W
Tension	12 V
Culot	G4
Fixation	Clipsage, sans outil
Compatibilité	Hottes Electrolux, Faure et AEG, plus de 180 références techniques

Spot halogène générique pour hotte : référence 50261584002 et compatibilité

Ce spot est une pièce générique et non une pièce d'origine Electrolux. Il est destiné à remplacer l'ensemble d'éclairage référencé 50261584002 par le fabricant. Vous pouvez aussi rencontrer cette référence écrite 5026158400/2 : il s'agit du même article, seule l'écriture change selon les catalogues.

Le produit est livré en ensemble complet : un spot avec son boîtier et son ampoule halogène de 20 W, 12 V, à culot G4.

Pour confirmer que ce spot convient à votre hotte, relevez la référence technique ou commerciale indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, puis saisissez-la dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette fiche. Plus de 180 références techniques de hottes y sont recensées. Si vous ne trouvez pas votre appareil, contactez-nous avant de commander : nous vérifierons

avec vous.

Changer le spot d'une hotte sans outil et sans racheter l'appareil

Le spot éclaire le plan de cuisson depuis la face inférieure de la hotte. Chauffée à chaque utilisation et exposée aux vapeurs de cuisson, l'ampoule halogène finit par s'user. Un éclairage qui ne s'allume plus, qui vacille ou qui s'éteint par intermittence signale qu'il est temps de remplacer le spot.

Le remplacement se fait sans outil, par simple clipsage : on retire l'ancien spot, on clipse le nouveau au même endroit. Avant de commencer, coupez l'alimentation de la hotte et laissez l'ampoule refroidir complètement. Changer cette seule pièce évite de remplacer une hotte dont le moteur et les filtres fonctionnent encore, et prolonge la durée de vie de votre appareil.

> Entretien et durabilité
> Nettoyez le boîtier du spot à sec ou avec un chiffon à peine humide, hotte éteinte et ampoule froide. Évitez les produits abrasifs et les projections d'eau sur l'ampoule. Ne touchez pas l'ampoule halogène à mains nues : les traces de doigts raccourcissent sa durée de vie.

FICHE TECHNIQUE

Marque	ELECTROLUX
EAN13	3663216053283