Platine de puissance ELP527-A Lave vaisselle Miele

Référence: 9321090



DESCRIPTION

Une platine de puissance d'origine Miele, repérée ELP527-A, dont la référence a évolué jusqu'à la 9321091 pour votre lave-vaisselle.

Références	9321090 / 9321091 / 7797865
Dernière référence livrée par Miele	9321091
Code de la platine	ELP527-A
Marque	Miele (pièce d'origine, neuve)
Type de pièce	Platine de puissance, module électronique de lave-vaisselle
Compatibilité	G5600, G5605, G5610, G5620, G5630, G5635, G5700, G5705, G5720, G5725, G5730, G5830, G5835 et d'autres modèles dans la recherche de compatibilité
EAN-13	4002516190882

Comment choisir la bonne platine de puissance ELP527-A pour votre lave-vaisselle Miele

Les références 9321090, 9321091 et 7797865 correspondent à l'évolution de la même platine de puissance chez Miele. La référence 9321091 est la dernière livrée par le fabricant, et cette fiche couvre les trois références : quelle que soit celle indiquée sur votre ancienne platine, c'est la bonne pièce.

Selon les numéros de série, plusieurs platines existent pour un même appareil. Les modèles G5600 à G5835 listés dans le tableau ne forment pas une liste complète : d'autres modèles de lave-vaisselle Miele apparaissent dans la recherche de compatibilité de la fiche. Vérifiez votre modèle avant de commander et contactez-nous en cas de doute.

Il s'agit d'une pièce d'origine Miele, neuve, ce qui garantit une platine conçue pour votre appareil.

Quand remplacer la platine de puissance de votre lave-vaisselle Miele

La platine de puissance est un module électronique de votre lave-vaisselle. Lorsqu'elle est défaillante, l'appareil peut ne plus démarrer ou ne plus exécuter correctement ses programmes. Une panne ne vient pas toujours de la platine : assurez-vous du diagnostic avant de commander.

Remplacer ce seul module évite de racheter un lave-vaisselle Miele dont le reste fonctionne encore. Avec une pièce d'origine, vous prolongez la durée de vie de votre appareil, un choix plus respectueux de l'environnement qu'un remplacement complet.

Entretien et durabilité

Une platine électronique ne demande pas d'entretien particulier. Pour préserver votre lave-vaisselle, suivez la notice Miele : nettoyage régulier des filtres et produits de lavage recommandés. Une pièce d'origine, conçue pour l'appareil, assure un fonctionnement conforme à celui de la platine remplacée.

FICHE TECHNIQUE

Marque	MIELE
EAN13	4002516190882