Pompe de cyclage Miele avec pressostat MPEH00-62/2 12133910

Référence: 12133910









DESCRIPTION

Une seule référence, la 12133910, remplace 11 références de pompe de cyclage Miele : vous n'avez plus à chercher laquelle correspond à votre lave-vaisselle.

Référence	12133910
Références remplacées	6604601 / 6770470 / 6770471 / 6770472 / 6770473 / 6770474 / 7176601 / 7176602 / 7176604 / 7176605 / 7176606
Modèle de pompe	MPEH00-62/2
Type de pièce	Pompe de cyclage avec pressostat pour lave-vaisselle
Marque de l'appareil	Miele
Compatibilité	6 modèles de lave-vaisselle Miele (outil de vérification sur cette page)

Quelle pompe de cyclage Miele choisir : la 12133910 remplace 11 références

Cette pompe de cyclage avec pressostat, modèle MPEH00-62/2, porte la référence Miele 12133910. Elle remplace les références 6604601, 6770470, 6770471, 6770472, 6770473, 6770474, 7176601, 7176602, 7176604, 7176605 et 7176606. Si l'une d'elles figure sur votre ancienne pompe, commandez la 12133910 à sa place.

La pompe est prévue pour 6 modèles de lave-vaisselle Miele. Pour savoir si le vôtre en fait partie, utilisez l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette page avec le modèle relevé sur la plaque signalétique. Si vous ne le trouvez pas, contactez-nous avant de commander.

Remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle Miele plutôt que l'appareil

La pompe de cyclage fait circuler l'eau de lavage vers les bras d'aspersion. Quand elle faiblit, la vaisselle sort mal lavée, l'appareil devient bruyant ou s'arrête en défaut. Elle est livrée avec son pressostat, qui contrôle le niveau d'eau dans la cuve.

Remplacer cette seule pièce permet de garder un lave-vaisselle Miele qui fonctionne encore, au lieu de changer l'appareil entier pour une panne localisée. C'est aussi un geste plus respectueux de l'environnement. Avant toute intervention, débranchez l'appareil et coupez l'arrivée d'eau, ou confiez la pose à un réparateur avec la référence 12133910.

Entretien et durabilité

La pompe de cyclage travaille dans une eau chaude chargée de graisses. Nettoyez régulièrement le filtre de la cuve et les bras d'aspersion, et retirez les gros restes avant de charger : un filtre encrassé oblige la pompe à forcer. Un cycle à vide avec un produit d'entretien limite les dépôts de calcaire.

FICHE TECHNIQUE

Marque	MIELE
EAN13	4002516602118