
Programmateur 22 positions lave linge Candy Rosieres

Référence: 41003735



DESCRIPTION

Programmateur 22 positions lave linge Candy 41003735

Se monte sur les appareils suivant (liste non exhaustive)

31105208 ACS101 31105182 ACS132 31000290 ACSP130 31000621 ALCL126 31000871 C2075 31000870 C2105 31000856 C2115 31000916 C2125 31000855 C2145 31000569 CBD110 31000259 CBD110 31000224 CBD130 31000570 CBD136 31000571 CBD140 31000808 CBD145 31000276 CBD150 31000590 CBD156 31000854 CM2146 31000850 CM2156 37507381 CTAS100 37507365 CTAS120 31000340 CTAS127 31000336 CTD105TV 31000341 CTD1060 31000543 CTD115AA 31000542 CTD116AA 31000620 CTD120AA 31000338 CTD125TV 31000616 CTD1260AA 31000541 CTD135AA 31000948 CTG122AA 31001452 CTG126AA 31001451 CTG1276 31001290 CTG136AA 31001454 CTG146 31001000 CTH125AA 31001031 CTH127 31000946 CTH1270AA 31000947 CTH136AA 31000950 CTH145AA 31001291 CTH146 31000949 CTY10 31001289 CTY12 31001288 CTY1250 31001453 CTY13AA 31000915 CWD126 31000914 CWD146 31000970 CY2104 31001002 H127 31001003 H147 31000814 H167 31000099 HF712E 31000098 HF712I 31000089 HF714E 31000087 HF714I 31000088 HF716I 31000084 HFP100E 31001004 HI148 31001005 HI168 31001006 HIZ169 31001332 HNT512.6AA 31001116 HNT513 31001117 HNT514 31001331 HNT514.6AAA 31000062 HS100I 31000111 HTC203 31000137 HTC243 31000123 HTI177 31000125 HTI207 31000112 HTI247 31001013 HW355 31001012 HW556 31000464 HWF5513E

Vérifiez dans l'onglet compatibilité

Attention suivant l'année de fabrication, il peut exister plusieurs modèles.

Dans le doute nous contacter

FICHE TECHNIQUE

Marque	CANDY
EAN13	3663216028892