
Lave vaisselle tout-intégrable Electrolux

Reference: E62LC100S





FICHE TECHNIQUE

Brand	ELECTROLUX
EAN13	
Height	82
Width	59.7
Depth	55
Raccord eau chaude	oui
Départ différé	oui
Afficheur Temps Restant	oui
Niveau sonore lavage :	44
Consommation d'eau en litres (cycle de référence)	9.9
Consommation Electrique en kWh/100 cycles	94
Label energie	E
Niveau Sonore :	44
Type de pose:	Intégré

Type d'appareil	Lave vaisselle
Mode de programmation	Electronique
Nombre de couverts	13
Voyant rinçage	oui
Voyant de sel	oui
Panier supérieur réglable	oui
Panier à couverts	oui
Tiroir à couverts	non
Matériau de la cuve	Inox