
Lave vaisselle posable 44db 14 couverts Electrolux

Reference: ESM48210SX





FICHE TECHNIQUE

Brand	ELECTROLUX
EAN13	7332543824793
Height	85
Width	59.8
Depth	62.2
Départ différé	oui
Afficheur Temps Restant	oui
Niveau sonore lavage :	44
Consommation d'eau en litres (cycle de référence)	10.5
Consommation Electrique en kWh/100 cycles	95
Label energie	E
Type de pose:	Pose libre
Nombre de programmes :	8
Mode de programmation	Electronique
Nombre de couverts	14
Nombre de températures	4
Voyant rinçage	oui
Voyant de sel	oui
Panier supérieur réglable	oui

Tiroir à couverts	oui
Matériau de la cuve	Inox