
Actionneur commutateur lave vaisselle Bosch

Reference: 166635



FICHE TECHNIQUE

Brand	BOSCH
EAN13	3663216037511