

Patte de bouton de déverrouillage lave linge Electrolux

Reference: 1108268002



FICHE TECHNIQUE

Brand	ELECTROLUX
EAN13	3663216037207