

Dégraissant universel pour lave vaisselle 200g

Referentie: 9029792414



OMSCHRIJVING

Avec ce dégraissant universel surpuissant, vous conserverez la propreté et la fraîcheur de votre appareil.

Il convient pour toutes les marques de lave vaisselle.

Il est conseillé d'utiliser ce flacon unidose, au cours d'un cycle, sans prélavage, et tous les 3 mois.

Flacon de 200 grammes.

Précautions d'emploi

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir de portée des enfants.

Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

FICHE TECHNIQUE

Merk	ELECTROLUX
EAN13	7321429571814