

Palier pinces de fixation lave vaisselle Bosch 00418674

Referentie: 418674



OMSCHRIJVING

Palier pinces de fixation lave vaisselle Bosch 00418674

Se monte sur les appareils suivant (liste non exhaustive)

S44M55N0FF/69 S44M55N0FF

S44M55N0FF/71 S44M55N0FF

S44M55N2EU/35 S44M55N2EU

S44M55N2EU/70 S44M55N2EU

S44M55N2EU/79 S44M55N2EU

S44M55S0FF/69 S44M55S0FF

S44M55S0FF/71 S44M55S0FF

S44M55W0FF/69 S44M55W0FF

S44M55W0FF/71 S44M55W0FF

SE25A293FF/17 SE25A293FF

SE25A293FF/22 SE25A293FF

SE25A293FF/24 SE25A293FF

SE25A293FF/27 SE25A293FF

SE25A294FF/22 SE25A294FF

SE25A294FF/24 SE25A294FF

SE25A294FF/27 SE25A294FF

SE25M258FF/35 SE25M258FF

SE25M258FF/74 SE25M258FF

SE25M258FF/80 SE25M258FF

SE25M263FF/01 SE25M263FF

SE25M263FF/82 SE25M263FF

SE25M270FF/17 SE25M270FF

SE25M270FF/36 SE25M270FF

SE25M271FF/17 SE25M271FF

SE25M271FF/36 SE25M271FF

SE25M274FF/17 SE25M274FF

SE25M274FF/33 SE25M274FF

SE25M274FF/35 SE25M274FF

SE25M274FF/36 SE25M274FF

SE25M277FF/36 SE25M277FF

SE25M277FF/45 SE25M277FF

SE25M277FF/46 SE25M277FF

SE25M277FF/80 SE25M277FF

SE25M278FF/36 SE25M278FF

SE25M278FF/45 SE25M278FF

SE25M278FF/47 SE25M278FF

SE25M278FF/49 SE25M278FF

SE25M279FF/01 SE25M279FF

SE25M279FF/45 SE25M279FF

SE25M279FF/47 SE25M279FF

SE25M279FF/49 SE25M279FF

SE25T250FF/27 SE25T250FF

SE25T250FF/36 SE25T250FF

SE25T251FF/17 SE25T251FF

SE25T251FF/36 SE25T251FF

SE26A291FF/17 SE26A291FF

SE26A291FF/22 SE26A291FF

SE26A291FF/24 SE26A291FF

SE26A291FF/27 SE26A291FF

SE26A292FF/17 SE26A292FF

SE26A292FF/22 SE26A292FF

SE26M270FF/17 SE26M270FF

SE26M270FF/36 SE26M270FF

SGI55M12FF/68 SGI55M12FF

SGI55M12FF/71 SGI55M12FF

SGI55M15FF/69 SGI55M15FF

SGI55M15FF/71 SGI55M15FF

SGI55M16FF/68 SGI55M16FF

SGI55M16FF/71 SGI55M16FF

SGS55T02FF/17 SGS55T02FF

SGS55T02FF/36 SGS55T02FF

SGS56M02FF/68 SGS56M02FF

SGS56M02FF/80 SGS56M02FF

SGS56M22FF/01 SGS56M22FF

SGS56M22FF/82 SGS56M22FF

SGS57M02FF/17 SGS57M02FF

SGS57M02FF/36 SGS57M02FF

SGS57M12FF/17 SGS57M12FF

SGS57M12FF/36 SGS57M12FF

SGS57M42FF/17 SGS57M42FF

SGS57M42FF/33 SGS57M42FF

SGS57M42FF/35 SGS57M42FF

SGS57M42FF/36 SGS57M42FF

SGS57M82FF/36 SGS57M82FF

SGS57M82FF/46 SGS57M82FF

SGS57M82FF/80 SGS57M82FF

SGS57M92FF/36 SGS57M92FF

SGS57M92FF/45 SGS57M92FF

SGS57M92FF/47 SGS57M92FF

SGS57M92FF/49 SGS57M92FF

SGS58M02FF/01 SGS58M02FF

SGS58M02FF/45 SGS58M02FF

SGS58M02FF/47 SGS58M02FF

SGS58M02FF/49 SGS58M02FF

SGS59A12FF/17 SGS59A12FF

SGS59A12FF/22 SGS59A12FF

SGS59A12FF/24 SGS59A12FF

SGS59A12FF/27 SGS59A12FF

SGS65M02FF/35 SGS65M02FF

SGS65M02FF/82 SGS65M02FF

SGS65T02FF/17 SGS65T02FF

SGS65T02FF/36 SGS65T02FF

SGS67M02FF/17 SGS67M02FF

SGS67M02FF/36 SGS67M02FF

SGS69A22FF/17 SGS69A22FF

SGS69A22FF/22 SGS69A22FF

SGS69A32FF/17 SGS69A32FF

SGS69A32FF/22 SGS69A32FF

SGS69A32FF/24 SGS69A32FF

SGS69A32FF/27 SGS69A32FF

Vérifiez dans l'onglet compatibilité

Attention suivant l'année de fabrication, il peut exister plusieurs modèles.

Dans le doute nous contacter

FICHE TECHNIQUE

Merk	BOSCH
EAN13	3663216028908