

Joint distributeur eau lave vaisselle Laden Whirlpool

Referentie: 481946669037



OMSCHRIJVING

Joint distributeur eau lave vaisselle Laden Whirlpool

Référence 481946669037

Appareils compatibles:

000000000825 GS825/S-BM LAVE VAISSELLE
000000001102 K02 CAHIER DE BASE LAV. VAISS. K02
000000001152 GSF1152D LAVE VAISSELLE
850866601200 ADB666/D
850964529210 PGS521/01 Lave-vaisselle sous plan
850964529290 PGS522 Lave-vaisselle sous plan
851166203170 ADG662/BX Lave-vaisselle posable

851166403270 ADG664/D/BX Lave-vaisselle posable
851167401300 ADG674/BR
851171401000 ADG714/WH
851173401000 ADG734/WH
851174401000 ADG744/WH
851181401300 ADG814/UD
854212601100 ADP126
854212901400 ADP129/F
854214101010 ADP141/W Lave-vaisselle encastrable
854214201010 ADP142/FW Lave-vaisselle encastrable
854214201400 ADP142/F Lave-vaisselle encastrable
854214201410 ADP142/FK Lave-vaisselle encastrable
854223329400 ADP233/F Lave-vaisselle posable
854223329410 ADP233/FW Lave-vaisselle posable
854223601100 ADP236/X
854223629110 ADP236/W Lave-vaisselle posable
854223901400 ADP239/FX-EU
854224629110 ADP246/W Lave-vaisselle posable
854225529400 ADP255/F Lave-vaisselle posable
854225529410 ADP255/FW Lave-vaisselle posable
854225601110 ADP256/W Lave-vaisselle posable
854225601130 ADP256/01/W Lave-vaisselle posable
854225601200 ADP256/DX
854225629210 ADP256/DWX Lave-vaisselle posable
854225729210 ADP257/DWX Lave-vaisselle posable
854225801300 ADP258/UD
854225901400 ADP259/FX
854225901440 ADP259/FEKX Lave-vaisselle posable
854225901480 ADP259/FEKX Lave-vaisselle posable
854225902400 ADP259/F Lave-vaisselle posable
854225902440 ADP259/F Lave-vaisselle posable
854225902450 ADP259/01 Lave-vaisselle posable
854227601200 ADP276/DX
854227629210 ADP276/DWX Lave-vaisselle posable
854227901400 ADP279/FX Lave-vaisselle posable
854227901410 ADP279/FWX
Lave-vaisselle posable
854227901510 ADP279/FWX
Lave-vaisselle posable
854227901520 ADP279/FX Lave-vaisselle posable
854243029100 ADP430 Lave-vaisselle sous plan
854243029110 ADP430/W Lave-vaisselle sous plan
854243101100 ADP431/WT
854243629110 ADP436/W Lave-vaisselle sous plan
854243629160 ADP436/BZ Lave-vaisselle sous plan
854244101100 ADP441/WT
854244201050 ADP442/BL Lave-vaisselle posable
854244201440 ADP442/AV Lave-vaisselle posable
854244201450 ADP442/NB Lave-vaisselle posable
854244301100 ADP443/WT
854245029100 ADP450 Lave-vaisselle posable
854245029200 ADP450/D Lave-vaisselle posable
854245629160 ADP456/BZ Lave-vaisselle posable

854245629210 ADP456/DW Lave-vaisselle posable
854245729210 ADP457/DWX Lave-vaisselle posable
854246729200 ADP467/DX Lave-vaisselle posable
854246729210 ADP467/DWX Lave-vaisselle posable
854253029100 ADP530/AV Lave-vaisselle posable
854253029110 ADP530/BL Lave-vaisselle posable
854253329400 ADP533/AV Lave-vaisselle posable
854253329410 ADP533/BL Lave-vaisselle posable
854253429420 ADP534/AV Lave-vaisselle sous plan
854253429430 ADP534/BL Lave-vaisselle sous plan
854253601000 ADP536/W
854253601100 ADP536/WT
854253601200 ADP536/DW
854253629110 ADP536/BL Lave-vaisselle sous plan
854253629160 ADP536/BS Lave-vaisselle sous plan
854254029110 ADP540/BL Lave-vaisselle posable
854254229100 ADP542/AV Lave-vaisselle posable
854254229110 ADP542/BL
Lave-vaisselle posable
854254601100 ADP546/WTX
Lave-vaisselle posable
854254829110 ADP548/BL Lave-vaisselle posable
854255029200 ADP550/AV Lave-vaisselle posable
854255429420 ADP554/AV
Lave-vaisselle posable
854255429430 ADP554/BL Lave-vaisselle posable
854255529400 ADP555/AV Lave-vaisselle posable
854255529410 ADP555/BL Lave-vaisselle posable
854255601000 ADP556/W
854255601100 ADP556/WT
854255601200 ADP556/DWX
854255629210 ADP556/BL Lave-vaisselle sous plan
854255629260 ADP556/BS Lave-vaisselle sous plan
854255902460 ADP559/AV Lave-vaisselle sous plan
854255902470 ADP559/WH Lave-vaisselle sous plan
854256601200 ADP566/DWX
854256601220 ADP566/DW Lave-vaisselle posable
854256729210 ADP567/BL Lave-vaisselle posable
854256729220 ADP567/AV Lave-vaisselle posable
854257601200 ADP576/DWX
854257629210 ADP576/DWX Lave-vaisselle posable
854257901510 ADP579/AVX Lave-vaisselle posable
854257904450 ADP579/WHX Lave-vaisselle posable
854267629210 ADP676/BL Lave-vaisselle posable
854273101000 ADP731/WH
854273115002 ADP731WH/2 Lave-vaisselle
854273301000 ADP733/WH
854273429000 PSS2000/BL LAVE-VAISSELLE
854274101000 ADP741/WH
854274401000 ADP744/WH
854274501410 ADP745/WH Lave-vaisselle sous plan
854276001000 DWF401/W(04539510)
854276001410 DWF401/W(04539510)

854314129110 LS400 Lave-vaisselle encastrable
854315329110 LS510 Lave-vaisselle encastrable
854324629110 LS422
854325629100 PGS530/BS Lave-vaisselle encastrable
854325629210 PGS530/W
Lave-vaisselle encastrable
854344129110 LS405 Lave-vaisselle encastrable
854344629110 PSS424 Lave-vaisselle encastrable
854345329110 LS515 Lave-vaisselle encastrable
854345629160 PSS534/BS Lave-vaisselle encastrable
854345629210 PSS534 Lave-vaisselle encastrable
854354029110 PSS425 Lave-vaisselle encastrable
854355629110 PSS535 Lave-vaisselle encastrable
854503801110 I38 Lave-vaisselle encastrable
854504901110 I49 Lave-vaisselle encastrable
854513801110 ADL138/W Lave-vaisselle encastrable
854514129110 LC30 Lave-vaisselle encastrable
854514129160 LC30/BS Lave-vaisselle encastrable
854515001110 ADL150/W Lave-vaisselle encastrable
854515329110 LC31 Lave-vaisselle encastrable
854544029110 LP32 Lave-vaisselle posable
854544029160 LP32/BS Lave-vaisselle posable
854544129110 C10 Lave-vaisselle posable
854544129120 C10/BS Lave-vaisselle posable
854545329110 C11 Lave-vaisselle encastrable
854545629110 LP33 Lave-vaisselle encastrable
854554029110 C12 Lave-vaisselle encastrable
854554029120 C12/BS Lave-vaisselle encastrable
854555629110 C13 Lave-vaisselle encastrable
854583101000 ADL831/WH Lave-vaisselle encastrable
854583301000 ADL833/WH
854583401000 ADL834/WH
854583601000 ADL836/WH Lave-vaisselle encastrable
854583601410 ADL836/2/WH Lave-vaisselle encastrable
854583701000 ADL837/WH
854584101000 ADL841/WH
854584301000 ADL843/WH
854584310410 ADL843/2WH
Lave-vaisselle
854585101000 ADL851/WH
854585229000 C30/BL
854585229410 C58 Lave-vaisselle encastrable
854585301000 ADL853WH Lave-vaisselle
854585301410 ADL853/2WH Lave-vaisselle
854587338000 ADL873WH LAVE-VAISSELLE
854603001410 GSF3130S/WS Lave-vaisselle encastrable
854604001410 GSF3040/S/WS Lave-vaisselle encastrable
854604401410 GSF3044/S/WS Lave-vaisselle encastrable
854605001610 GSF5005/S/STGT Lave-vaisselle posable
854605229210 GSF5000/STGT Lave-vaisselle posable
854613001020 GSF2130/BR Lave-vaisselle encastrable
854613001030 GSF2130/WS Lave-vaisselle encastrable
854614001310 GSF3140/WS Lave-vaisselle encastrable

854614001360 GSF3140/BZ Lave-vaisselle encastrable
854614029310 GSF3140/1/WS Lave-vaisselle encastrable
854614201100 GSF2142/BR
854614201410 GSF3142/S/WS Lave-vaisselle encastrable
854614429410 GSF3144/S/WS Lave-vaisselle encastrable
854615201300 GSF3152/D/BR Lave-vaisselle encastrable
854615201310 GSF3152/D/WS Lave-vaisselle encastrable
854615201400 GSF3152/S/D/BR
854615202310 GSF3152/D/WS Lave-vaisselle encastrable
854615401300 GSF3154/D/BR
854615401400 GSF3154/S/D/BR Lave-vaisselle encastrable
854615401410 GSF3154/S/D/WS Lave-vaisselle encastrable
854615429300 GSF3154/D/BR/F Lave-vaisselle encastrable
854615429310 GSF3154/D/WS/F Lave-vaisselle encastrable
854616201170 GSF2162/D/GR Lave-vaisselle encastrable
854616201180 GSF2162/D/WS Lave-vaisselle encastrable
854616201310 GSF3162/D/WS Lave-vaisselle encastrable
854616401410 GSF3164/S/D/WS
Lave-vaisselle encastrable
854617401310 GSF3174/D/WS
Lave-vaisselle
854617401410 GSF3174S/DGSF3174S/DWS
Lave-vaisselle
854623201300 GSU3232/D/BR
854625201300 GSU3252 Lave-vaisselle encastrable
854625201400 GSU3252/S/D/BR
854625401200 GSU3254/1/D/BR
854625401300 GSU3254/D/BR
854625401400 GSU3254/S/D/BR
854626201300 GSU3262/D/BR
854632001300 GSI3320BR
854633001200 GSI3330/1/BR Lave-vaisselle encastrable
854633001300 GSI3330/BR
854633001410 GSI2330/BR Lave-vaisselle encastrable
854633001420 GSI2330/WS Lave-vaisselle encastrable
854633001500 GSI3330/SL/BR Lave-vaisselle encastrable
854633001510 GSI3330/SL/WS Lave-vaisselle encastrable
854633101300 GSI331/BR
854633101400 GSI331/S/BR
854633201300 GSI3332/BR
854633201400 GSI3332/S/BR
854634101300 GSI341/BR
854634201300 GSI3342/BR
854634201400 GSI3342/S/BR
854635101300 GSI351/BR
854635201300 GSI3352/BR Lave-vaisselle encastrable
854635201310 GSI3352/WS Lave-vaisselle encastrable
854635201400 GSI3352/S/BR
854635201410 GSI3352/S/WS Lave-vaisselle encastrable
854635401300 GSI3354/BR
854635401310 GSI3354/WS Lave-vaisselle encastrable
854635401330 GSI3354/SW Lave-vaisselle encastrable
854635401400 GSI3354/S/BR Lave-vaisselle encastrable

854635401410 GSI3354/S/WS Lave-vaisselle encastrable
854635401430 GSI3354/S/SW
Lave-vaisselle encastrable
854635401500 GSI3354/SL/BR
Lave-vaisselle encastrable
854635401510 GSI3354/SL/WS
Lave-vaisselle encastrable
854635401530 GSI3354/SL/SW
Lave-vaisselle encastrable
854636201300 GSI3362/BR
854637201491 GSI2372/BR Lave-vaisselle encastrable
854637401100 GSI33741/BR Lave-vaisselle encastrable
854637401300 GSI3374/BR
854637401400 GSI3374/S/BR Lave-vaisselle encastrable
854637401410 GSI3374/S/WS Lave-vaisselle encastrable
854637401500 GSI3374/SL/BR Lave-vaisselle encastrable
854637401510 GSI3374/SL/WS Lave-vaisselle encastrable
854639501300 GSI3395/BR Lave-vaisselle encastrable
854639501330 GSI3395/SW Lave-vaisselle encastrable
854639501400 GSI3395/S/BR
854646201200 GSF2462/D/WS
859958510410 GSF2140/BZ Lave-vaisselle encastrable
859958510610 GSF2140/GR Lave-vaisselle encastrable
859958510910 GSF2140/WS Lave-vaisselle encastrable
859958540000 GSF1162/D/GR Lave-vaisselle encastrable
859958540100 GSF1162D/WS Lave-vaisselle encastrable
859958543100 GSI1362/WS Lave-vaisselle encastrable
859958548100 GSI1372/WS Lave-vaisselle posable

FICHE TECHNIQUE

Merk	WHIRLPOOL
EAN13	3663216038167