


INTERRUPTEUR MARCHÉ ARRÊT LAVE VAISSELLE FAURE ELECTROLUX

Referentie: 1527532004



OMSCHRIJVING

Interrupteur marche arrêt lave vaisselle:

Electrolux - Arthur Martin - Faure Aeg

FICHE TECHNIQUE

Merk	ELECTROLUX
EAN13	3663216016943
Hauteur (cm):	
Largeur (cm) :	
Profondeur (cm):	
Poids (kg) :	