

Bouton thermostat réfrigérateur Candy

Referentie: 42111251



OMSCHRIJVING

Bouton thermostat réfrigérateur Candy

Références connues : 41033986 et 42111251

Se monte sur les appareils suivant (Liste non exhaustive) :

CRCN6182X
CRCN6182W
CRCN6180X
CRCS6184X
CRCS6184W
CRCS6182X
CRCS6182W
CRCN6182DW
CRCN6182LW
CKNE360
CKNE365
CDNE063
CRCS6186X
CDCS6186X

Pour une recherche plus approfondie , cliquez dans l'onglet compatibilité.

Attention suivant l'année de fabrication, il peut exister plusieurs modèles.

Dans le doute nous contacter.

FICHE TECHNIQUE

Merk	CANDY
EAN13	3663216028113